

Руководство по эксплуатации коммутатора 1054S6 L3 Managed

1.	Введение	6
2.	Установка коммутатора	6
2.1	L. Установка коммутатора в стойку	6
2.2	2. Настольный монтаж коммутатора	7
2.3	 Настенная установка коммутатора 	7
3.	Подключение коммутатора	8
4.	Настройка сетевого подключения	8
5.	Веб-интерфейс коммутатора	9
6.	Раздел «System Config» («Системные настройки»)	.10
6.1	L. System Homepage (Главная страница)	.10
6.2	2. Device Info (Информация об устройстве)	.11
6.3	8. IP Config (Настройки IP)	.11
6	5.3.1. IPv4 Config (Настройки IPv4)	.11
6	5.3.2. IPv6 Config (Настройки IPv6)	.12
6.4	l. Web Config (Веб-конфигурация)	.12
6	б.4.1. Web Timeout (Тайм-аут)	.12
6	5.4.2. HTTP	.12
6	5.4.3. HTTPS	.13
6	5.4.4. Security IP (Настройка безопасности IP)	.13
6	5.4.5. ACL (Список контроля доступа)	.13
6.5	5. User Management (Управление пользователями)	.14
6	5.5.1. User Management (Управление пользователями)	.14
6	5.2. Authentication Method (Метод аутентификации)	.15
6.6	5. Firmware Upgrade (Обновление системы)	.16
6	6.1. ТFTP Service (ТFTP-сервис)	.16
6	5.6.2. FTP Service (FTP-сервис)	.16
6	6.3. HTTP Upgrade (Обновление по HTTP)	.17
6.7	7. Management Config (Настройки управления)	.17
6	5.7.1. TFTP	.17
6	5.7.2. HTTP	.17
6.8	3. NTP	.18
6	5.8.1. NTP Config (Настройки NTP)	.18
6	5.8.2. NTP Authentication Config (Настройки аутентификации по NTP)	.18
6.9	9. SNTP	.19
6	5.9.1. Server Config (Настройки SNTP-сервера)	.19
6	5.9.2. Time Zone Config (Настройки часового пояса)	.19
6.1	.0. Device Management (Управление устройством)	.20
6	5.10.1. Device Reboot/Reset (Перезагрузка/сброс настроек)	.20
6	5.10.2. System Utilization (Использование системы)	.20
6	5.10.3. View System Config (Просмотр системных настроек)	.20
6	5.10.4. View Logging Buffer (Просмотр буфера ведения журнала)	.21
6	5.10.5. View Logging Flash (Просмотр флеш-журнала)	.21
7.	Раздел «Monitor Management» («Мониторинг»)	.21
7.1	L. SSH Config (Настройки SSH)	.21
7.2	2. Telnet Config (Настройки Telnet)	.22
7.3	8. Port Statistics (Статистика портов)	.22
7.4	I. DDMI Status (Состояние DDMI)	.23
7.5	5. Ping (Проверка соединения)	.23

7.6. Traceroute	24
7.7. Cable Diagnostics (Диагностика кабеля)	24
7.8. SNMP Config (Настройки SNMP)	25
7.8.1. Global Config (Глобальные настройки)	25
7.8.2. User Config (Настройки пользователей)	25
7.8.3. Group Config (Настройки групп пользователей)	26
7.8.4. Community Config (Настройки сообщества)	27
7.8.5. Trap Config (Настройки ловушки)	27
7.8.6. View Config (Настройки просмотра)	
7.8.7. Security IP Config (Настройка безопасности IP)	29
7.8.8. SNMP Statistics (Статистики SNMP)	29
7.9. Onvif Config (Настройки Onvif)	29
7.9.1. Server Config (Настройка сервера)	29
7.9.2. Detect Config (Настройки обнаружения)	
7.10. Loopback Detection (Обнаружение петель)	
7.10.1.Port Mode (Режим порта)	
7.10.2. VLAN Loopback (Обнаружение петель в VLAN)	
7.10.3. Interval Time (Временной интервал)	
7.10.4.Recovery Timeout (Время восстановления)	
7.11. LLDP Config (Настройки LLDP)	
7.11.1.Global Config (Глобальные настройки)	
7.11.2.Port Config (Настройки порта)	
7.11.3.TLV Config (Настройки TLV)	
7.11.4.Neighbor Info (Информация о соседях)	
8. Раздел «Switch Config» («Настройки коммутатора»)	
8.1. Port Config (Настройки порта)	
8.1.1. Port Config (Настройки порта)	
8.1.2. Port Combo Mode (Комбо-порт)	
8.1.3. Port 10G Mode (10G порт)	
8.2. Port Mirror (Зеркалирование портов)	35
8.3. Port Isolate (Изоляция порта)	
8.4. Port Channel (Агрегация портов)	
8.4.1. Port Channel Group (Группа для агрегации портов)	
8.4.2. LACP	
8.5. Jumbo Frame (Пакеты увеличенного объема)	
8.6. Port Rate (Скорость передачи данных)	
8.7. Storm Control (Ограничение входящего трафика)	
8.8. MAC Address Config (Настроики MAC-адреса)	
8.8.1. Static MAC (Статический MAC-адрес)	
8.8.2. Black Hole MAC (Черные дыры) 8.8.2. Aring time (Власца дорации МАС с спора)	
8.8.3. Aging-time (время старения мас-адреса). 9.9.4. МАС Аddeese list (Стиски МАС сопасае).	40
8.8.4. MAC Address List (СПИСОК MAC-адресов)	40
8.10.1 Вадінс	
8.10.2 Padius Accounting (Vuot uonos PADIUS conton)	
8.10.2 Tacace	
о.10.3. Гасасэ	
9. 1 аздел « v LAN Config (Настройки v LAN»)	45 лс
	45 лс
9.1.1. VLAN /D	45 лс
9.1.2. SHUW VLAN (HUKASAID VLAN)	
9.2. GVRP Config (Настройки порта)	40 12

9.2.2. GVRP Port (Порт GVRP)	47
9.3. QINQ	47
9.3.1. Enable Dot1q Tunnel (Включение Dot1q-tunnel)	47
9.3.2. Dot1q Tunnel TPID	47
9.4. Protocol VLAN (Протокол VLAN)	48
9.5. Voice VLAN (Голосовой VLAN)	49
9.5.1. VLAN Config (Настройки VLAN)	49
9.5.2. Port Config (Настройки порта)	49
9.6. MAC VLAN	50
9.6.1. VLAN Config (Настройки VLAN)	50
9.6.2. VLAN Member (Участники VLAN)	50
9.6.3. Port Config (Настройки порта)	51
10. Раздел «DHCP Config» («Настройки DHCP»)	51
10.1. DHCP Server (DHCP-сервер)	51
10.1.1.Global Config (Глобальные настройки)	51
10.1.2. Create Address Pool (Создание пула адресов)	
10.1.3. Dynamic Pool (Динамический пул)	
10.1.4. Manual Pool (Ручная настройка пула)	53
10.1.5. Default Gateway (Шлюз по умолчанию)	
10.1.6. DNS Server (DNS-сервер)	
10.1.7. Excluded Address (Исключенные адреса)	
10.1.8. Packet Statistics (Статистики пакетов)	
10.1.9. Chent List (Список клиентов)	
10.2.2. VI AN Config (Настройки VI AN)	
10.2.3. VEAN Coming (Macipolitiki VEAN)	
10.2.4 Helper-server Config (Настройки вспомогательного сервера)	
10.2.5 Port Binding (Привазиа полта)	
10.2.6.Trust Port (Ловеренный порта)	58
10.3 DHCP Relay Config (Настройки DHCP-relay)	59
10.3.1. DHCP Relay Config (Настройки DHCP-relay)	
11. Раздел «ACL Config» («Настройки списка контроля доступа»)	60
11.1. Time Range Config (Настройки диапазона времени)	60
11.2. IP ACL (Фильтрация IP-адресов)	61
11.2.1. IP Standard ACL (Стандартная фильтрация IP-адресов)	61
11.2.2.IP Extended ACL (Расширенная фильтрация IP-адресов)	62
11.3. МАС АСL (Фильтрация МАС-адресов)	63
11.3.1. MAC Standard ACL (Стандартная фильтрация МАС-адресов)	63
11.3.2. MAC Extended ACL (Расширенная фильтрация МАС-адресов)	64
11.4. MAC-IP Extended ACL (Расширенная фильтрация MAC-IP)	65
11.5. ACL Binding (Привязка списка контроля доступа)	66
11.5.1.Binding Port (Привязка к порту)	66
11.5.2. Binding Vlan (Привязка к VLAN)	67
12. Раздел «Ring Network» («Кольцевая сеть»)	68
12.1. Spanning-tree (Протокол STP)	68
12.1.1.Global Properties (Глобальные параметры)	68
12.1.2. Instance Mapping	68
12.1.3.Instance Properties (Параметры инстанса)	69
12.1.4. Port Config (Настройки порта)	69
12.1.5. Port Instance (Инстанс порта)	70
12.1.6. Status (Статус)	70
12.2. ERPS	71
12.2.1. ERPS Ring Config (Настройки кольца ERPS)	71

12.2.2. ERPS Instance Config (Настройки инстанса ERPS)	72
12.2.3. View ERPS Statistics (Статистики ERPS)	73
13. Раздел «Route Config» («Настройки маршрутизации»)	73
13.1. Static Route (Статическая маршрутизация)	73
13.2. RIP Route (RIP-маршрутизация)	74
13.2.1.Кеуchain (Связка ключей аутентификации)	74
13.2.2. Basic Config (Базовые настройки)	75
13.2.3. Network Config (Настройки сети)	75
13.2.4. Passive Interface (Пассивный интерфейс)	76
13.2.5. Neighbor Config (Настройки соседа)	77
13.2.6.Interface Config (Настройки интерфейса)	77
13.2.7.Redistribute Router (Перераспределение маршрутов)	78
13.2.8. View RIP Information (Информация о RIP)	79
13.3. OSPF Route (OSPF-маршрутизация)	79
13.3.1. Basic Config (Базовые настройки)	79
13.3.2. Network Config (Настройки сети)	80
13.3.3. Passive Interface (Пассивный интерфейс)	80
13.3.4. Area Config (Настройки зоны)	81
13.3.5. Interface Config (Настройки интерфейса)	82
13.3.6. Interface Authentication (Интерфейс аутентификации)	83
13.3.7. Default Route Originate (Создание маршрута по умолчанию)	84
13.3.8. Redistribute Router (Перераспределение маршрутов)	84
13.3.9. View OSPF Information (Информация об OSPF)	85
13.4. BGP Route (BGP-маршрутизация)	85
13.4.1. Basic Config (Базовые настройки)	85
13.4.2. Network Config (Настройки сети)	86
13.4.3. Aggregate Address (Совокупный адрес)	87
13.4.4. Redistribute Router (Перераспределение маршрутов)	87
13.4.5. Neighbor Config (Настройки соседа)	88
13.4.6. BGP Correlative Config (Соответствующие настройки BGP)	89
13.4.7. Timer Config (Настройки таймера)	89
13.4.8. View BGP Information (Информация о BGP)	89
13.5. Routing Table (Таблица маршрутизации)	90
14. Раздел «Multicast Manage» («Управление многоадресной рассылкой»)	90
14.1. IGMP Snooping Config (Настройки IGMP Snooping)	90
14.1.1. Basic Config (Базовые настройки)	90
14.1.2.Static Router Port (Статический маршрутизатор)	91
14.1.3. VLAN Config (Настройки VLAN)	92
14.1.4. Querier Config (Настройки запросов)	93
14.1.5. Multicast Table (Таблица Multicast)	93
14.2. MLD Snooping Config (Настройки MLD Snooping)	94
14.2.1. Basic Config (Базовые настройки)	94
14.2.2.Static Router Port (Статический маршрутизатор)	95
14.2.3. VLAN Config (Настройки VLAN)	95
14.2.4. Querier Config (Настройки запросов)	96
14.2.5. Multicast Table (Таблица Multicast)	97
15. Раздел «QoS Config» («Настройки QoS»)	97
15.1. Port Config (Настройки порта)	97
15.1.1.Trust Config (Настройки доверия)	97
15.1.2. Weight Config (Настройки веса очередей)	98
15.1.3.CoS-To-IntP Config (Настройки CoS-To-IntP)	98
15.1.4. DSCP-To-IntP Config (Настройки DSCP-To-IntP)	99
15.1.5. Policy Config (Настройки политики)	99
15.2. Class-Map Config (Настройка карты классов)	.100

15.2.1.Class-Map Config (Настройка карты классов)	
15.2.2.Class-Map Rule Config (Настройки правил для карт классов)	100
15.3. Policy-Мар Config (Настройки карты политик)	104
15.3.1. Policy Name Config (Настройки названия политики)	104
15.3.2. Policy Class Config (Настройки классов политик)	105
15.3.3. Policy Mark Config (Настройки политики маркировки)	105
15.3.4. Policy Bandwidth (Политика пропускной способности)	106
15.3.5.Policy VLAN (Политика VLAN)	107



1. Введение

Управляемый коммутатор L3 со скоростью 10 Гбит/с оснащён 48 портами RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с, 6 слотами для оптических модулей SFP+ со скоростью 10 Гбит/с и 1 консольным портом. Коммутатор поддерживает статическую маршрутизацию, обеспечивает полную безопасность, политику QoS и различные функции VLAN, прост в управлении и обслуживании, соответствует требованиям к сетям и доступу на предприятиях, в гостиницах, офисных сетях и т. д.

Внимание!

Некоторая информация, содержащаяся в этом руководстве, может отличаться от фактических характеристик продукта. По любым вопросам, которые не получится решить с помощью данного руководства, следует обращаться в службу технической поддержки. Данное руководство может быть изменено со стороны производителя без предварительного уведомления.

2. Установка коммутатора

Устанавливать оборудование рекомендуется в защищённом от прямого попадания молнии месте. Независимо от места установки оборудования **необходимо обеспечить следующее**:

- достаточно свободного места (более 10 см) для вентиляции оборудования, что способствует охлаждению коммутатора,
- достаточную вентиляцию места установки оборудования,
- достаточную устойчивость места установки оборудования с учетом массы коммутатора и его аксессуаров,
- надлежащее заземление места установки и коммутатора.

Рекомендации по заземлению:

- при использовании технологии РоЕ коммутатор необходимо заземлить;
- заземление коммутатора следует проводить до подключения питающей сети;
- заземление нужно производить с помощью специального винта на корпусе коммутатора;
- заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом;
- устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ.

Для данного коммутатора предусмотрено 3 варианта монтажа:

- 1) установка в стойку,
- 2) настольный монтаж,
- 3) настенная установка.

2.1. Установка коммутатора в стойку

Для установки коммутатора в стойку необходимо:

- 1. Проверить заземление и устойчивость стойки.
- 2. С помощью винтов прикрутить крепления на боковые панели коммутатора.





- 3. Установить коммутатор в стойку на выбранное для него место.
- 4. Используя винты, прикрутить крепления к стойке и убедиться, что коммутатор надежно закреплён.



Важно!

Крепления коммутатора предназначены в первую очередь для того, чтобы зафиксировать его в стойке, а не для подвеса. Нагрузка веса коммутатора должна приходиться на конструктивные элементы самой стойки.

2.2. Настольный монтаж коммутатора

Столы, на которые устанавливается коммутатор, должны быть чистыми, устойчивыми и заземленными. Для установки необходимо:

- 1. Аккуратно перевернуть коммутатор дном вверх, протереть пазы на задней панели корпуса мягкой тканью.
- 2. Снять наклейки с ножек коммутатора и приклеить их ко дну.
- 3. Перевернуть коммутатор в нормальное положение и установить его на рабочее место.

2.3. Настенная установка коммутатора

Стены, на которые устанавливается данный продукт, должны быть чистыми и устойчивыми. Для настенной установки коммутатора необходимо:

1. С помощью винтов прикрутить крепления на боковые панели коммутатора.



2. Просверлить отверстия в стене и установить в них дюбели.



3. Прикрутить шурупами крепления коммутатора к стене.



3. Подключение коммутатора

Для подключения компьютера или сетевых устройств к портам коммутатора используются кабели витой пары с перекрестным или прямым обжимом.

Сетевой кабель используется для подключения к Ethernet портам (кроме консольных портов) для настройки коммутатора.



Перед подключением кабеля электропитания следует убедиться, что его параметры соответствуют заявленным в спецификации устройства. После подключения кабеля электропитания к коммутатору и розетке должен загореться индикатор питания.



4. Настройка сетевого подключения

Для подключения коммутатора к сети необходимо:

- 1. Подключить кабель Ethernet к порту Ethernet компьютера.
- 2. Подключить другой конец кабеля Ethernet к одному из пронумерованных портов Ethernet коммутатора. Если подключенное устройство активно, загорится индикатор порта.
- 3. Повторить шаги 1 и 2 для каждого устройства, чтобы подключиться к коммутатору.

Если устройство использует IP-адрес по умолчанию, индикатор питания будет непрерывно мигать.



Если устройство использует IP-адрес, автоматически назначенный DHCP, или статический IP-адрес, настроенный администратором, индикатор питания будет постоянно гореть.

IP-адреса компьютера и коммутатора должны находиться в одной подсети.

Ограничения для используемых веб-браузеров:

- при использовании более старых версий Internet Explorer невозможно напрямую использовать IPv6-адрес для доступа к устройству. Для этого можно использовать DNS-сервер для создания доменного имени, содержащего IPv6-адрес, а затем использовать это доменное имя в адресной строке вместо IPv6-адреса;
- если имеется несколько IPv6-интерфейсов, следует использовать глобальный IPv6-адрес вместо локального IPv6-адреса для доступа к устройству из браузера.

5. Веб-интерфейс коммутатора

Рекомендуемые для работы браузеры: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome.

Чтобы открыть страницу входа в систему, необходимо в строке браузера прописать IP-адрес коммутатора (http://192.168.2.1). После чего откроется окно авторизации, в котором требуется ввести логин и пароль пользователя. При первом входе в систему с использованием логина и пароля по умолчанию необходимо ввести новый пароль.

Данные по умолчанию:

- IP-адрес: 192.168.2.1,
- маска подсети: 255.255.255.0,
- логин: admin,
- пароль: admin.

	User Login	
<u>R</u> =	ıdmin	
- -		779
Engli	ish	v
Rem	nember account password	
	Login	

С помощью кнопки 🖾 можно просмотреть введённый пароль.

Для сохранения пароля нужно поставить отметку в чекбоксе напротив графы «Remember account password».

Далее для входа в систему необходимо нажать на кнопку «Login».



Reboot Reset Save Logout System Config System Homepage ಧದೆದೆದೆ ಬೆ Device Info IP Config Web Config Device Info Device Type Switch VLAN MAC Address 84-E5-D8-E0-28-D3 Uptime 0d 00h 53min 55s Software Version V200SP10230711 User Manag IP Address Serial Num System Time Management Config Tue Jul 11 00:53:14 2023 ile Date NTP SNTR Port Status PoE Config Device Management Port Admin Statu Flow Contro MDI Config Actual Link Down Link Down Link Down Link Down auto auto auto Disable Monitor Man Auto/Auto Auto/Auto Auto/Auto Auto/Auto Switch Config auto auto inabled Link Down Disable 용 VLAN Config auto nabled 000M/Full auto Pot PoE Config Auto/Au auto auto auto auto auto auto auto Auto/Auto Auto/Auto Auto/Auto Auto/Auto Auto/Auto DHCP Config Enabled Enabled Enabled Enabled ACL Config Disable isabled Enabled Ring Network Ethernet1/0/16 Auto/Auto Link Down Disabled Disabled

После входа в систему откроется страница с системной информацией:

Выход из системы.

Для выхода из системы необходимо нажать на кнопку «Logout» в правом верхнем углу страницы.

По умолчанию выход из системы происходит автоматически после 10 минут простоя.

6. Раздел «System Config» («Системные настройки»)

6.1. System Homepage (Главная страница)

На главной странице программы отображается информация об устройстве («Device Info»), состоянии портов («Port Status») и работе PoE («PoE Config»).

	Device Info									
	Hostname Switch						Device Type	Switch		
	CPU MAC Address	84-E5-D8-E0-1F-5F					VLAN MAC Address	84-E5-D	8-E0-1F-5E	
	IP Address	192.168.2.1					Uptime	0d 02h 4	8min 14s	
	Serial Num	PCMS328GF2110001E					Software Version	V300SP1	0230718	
	Current System Time	Tue Jul 18 02:48:07 2023					Firmware Compile Date	2023-07	-18 10:01:02	
		Port Status						PoE C	onfig	
Pa et	A dayly Chatry	Speed/Duplex			The second second				Manifest Status	
Port	Admin Status	Config	Actual		Flow Control MDI	MDI	MDI Power(mw)		Monitor Status	
Ethernet1/0/1	Enabled	Auto/Auto	Link Down		Disabled	auto	0		Disabled	
Ethernet1/0/2	Enabled	Auto/Auto	Link Down		Disabled	auto	0		Disabled	
Ethernet1/0/3	Enabled	Auto/Auto	Link Down		Disabled	auto	0		Disabled	
Ethernet1/0/4	Enabled	Auto/Auto	Link Down		Disabled	auto	0		Disabled	
Ethernet1/0/5	Enabled	Auto/Auto	Link Down		Disabled	auto	0		Disabled	



6.2. Device Info (Информация об устройстве)

В данной вкладке можно просмотреть сведения об устройстве, а также задать вручную название устройства (Hostname), контактные данные (Device contact), местоположение устройства (Device location) и текущее системное время (Current system time).

Device Info						
Hostname	Switch					
Device Contact	Default					
Device Location	Default					
Device Type	Switch					
CPU MAC Address	84-E5-D8-E0-00-01					
VLAN MAC Address	84-E5-D8-E0-00-00					
IP Address	92.168.20.90					
Client IP Address	192.168.20.121	92.168.20.121				
Serial Num	UNPV102022010001	VPV102022010001				
Software Version	Software Version V300SP10230911					
BootRom Version	V2.00					
Firmware Compile Date	2023-09-11 08:48:22					
Uptime	Uptime 0W 0D 00H:59M:31S					
Current System Time	00 Hour 59 Min 23 Se	c 2023 Year 09 Month 11 Day				
		Apply				

После заполнения нужной информации следует нажать на кнопку «Apply» для сохранения изменений.

6.3. IP Config (Настройки IP)

6.3.1. IPv4 Config (Настройки IPv4)

В данной вкладке можно настроить IP-адрес и маску подсети для интерфейса VLAN.

IPv4 Config						
VLAN Interface	VLAN0001 ~	VLAN0001 🗸				
IP Mode	Static IP 🗸					
IP Address	Example:10.10.10.1					
Netmask	Example:255.255.0					
600	Apply					
VLAN Interface		IP Mode	IP Address	Netmask		
VLAN0001		Static IP	192.168.2.1	255.255.255.0		
	Delete					

Доступны следующие параметры:

- VLAN Interface можно выбрать интерфейс VLAN;
- IP Mode можно выбрать статический (Static IP) или динамический (Dynamic) режим получения IP-адреса.
 В статическом режиме настройка IP-адреса осуществляется пользователем, в динамическом режиме адрес присваивается автоматически с помощью DHCP-сервера;
- IP Address можно вручную задать IP-адрес;
- Netmask можно вручную задать маску подсети.

Кнопка «**Apply**» сохраняет адрес с заданными настройками. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный адрес с указанными настройками.



6.3.2. IPv6 Config (Настройки IPv6)

В данной вкладке можно настроить IPv6-адрес и маску подсети для интерфейса VLAN.

					IPv6 Config	
			VLAN Interface	VLAN0001 ~		
			IPV6 Address		Example:2001::1234	
	Prefix-length				Example:48	
Showing	10	 Entries 		Showing 1 to	Apply.	Search
		No.	VLA	N Interface	1	PV6 Address
		1	VI	AN0001	fe80::86	e5:d8ff:fee0:1f5e/64
				De	elete	First Previous 1 Next Last

Доступны следующие параметры:

- VLAN Interface можно выбрать интерфейс VLAN;
- IPv6 Address можно вручную задать IPv6-адрес;
- Prefix-length можно вручную задать префикс адреса (от 3 до 127).

Кнопка «**Apply**» сохраняет адрес с заданными настройками. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный адрес с указанными настройками.

Над списком адресов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

6.4. Web Config (Веб-конфигурация)

6.4.1. Web Timeout (Тайм-аут)

В данной вкладке можно настроить время простоя системы, по истечении которого автоматически произойдёт выход из системы (от 1 до 60 минут).

		Login Timeout	
Login Timeout	10	(1-60 minutes)	
		Apply	

Для сохранения настройки нужно нажать на кнопку «Apply».

6.4.2. HTTP

В данной вкладке можно запустить или остановить HTTP-сервис коммутатора (по умолчанию включено).





6.4.3. HTTPS

В данной вкладке можно запустить или остановить HTTPS-сервис коммутатора (по умолчанию отключено). При включённом HTTPS-сервисе для настройки доступны следующие параметры:

HTTPS Config							
HTTPS Status On							
HTTPS Protocol Port	443	(1025-65535,default 443)					
Encryption Type	Encryption Type 💿 aes256-sha 🔿 ecdhe-rsa-aes256-sha						
	Apply						

- HTTPS Protocol Port можно вручную задать порт протокола HTTPS;
- Encryption type можно выбрать тип шифрования данных.

Для сохранения параметров необходимо нажать на кнопку «Apply».

6.4.4. Security IP (Настройка безопасности IP)

В данной вкладке можно задать настройки безопасности IPv4-адреса для входа в систему. Методы входа включают Telnet/HTTP/HTTPS.

	Login user Security IP Set
To configure the trusted IP address for Telnet and HTTP/H	TPS login method
Security IP Address	Example:10.10.1
600	Apply
No.	Login user Security IPv4 List
	Delete

Кнопка «Apply» сохраняет адрес с заданной информацией.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный адрес с указанной информацией.

6.4.5. ACL (Список контроля доступа)

В данной вкладке можно настроить список контроля доступа для IPv4.

	L	ogin Access Control List Set	
Configure standard IP ACL protocol binding throu	gh Telnet/SSH/Web login		
Access Control List		(1-64 string or number 1-299)	
Binding Method	web 🗸		
		Apply	
	Access Control List		Binding Method
		Delete	

Для настройки доступны следующие параметры:

- Access control list можно вручную задать стандартный тип ACL (диапазон от 1 до 64 или номер от 1 до 99);
- Binding method можно выбрать метод привязки: web (веб-доступ), ssh, telnet или all (все).

Кнопка «**Apply**» сохраняет адрес с заданной информацией.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный адрес с указанной информацией.



6.5. User Management (Управление пользователями)

6.5.1. User Management (Управление пользователями)

В данной вкладке можно добавлять и удалять пользователей.

User Management						
Us	ername		1-32 characters			
Pa	assword		Encrypted Text 1-32 characters			
	Priority	((number 1-15)			
				Apply		
No.		Username		Password	State	Priority
1		admin		admin	Plain Text	15
	689			Delete		Čo.

Доступны следующие настройки:

- Username можно вручную задать имя пользователя (до 32 символов);
- Password можно вручную задать пароль для пользователя (до 32 символов). Для шифрования пароля необходимо поставить отметку в чекбоксе напротив графы <u>«Encrypted text»;</u>
- Priority можно вручную указать уровень доступа для пользователя (от 1 до 15).

Кнопка «**Apply**» сохраняет пользователя с заданными параметрами. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранного пользователя с указанными параметрами.

WEB Privilege Config (Настройки прав доступа через Интернет).

Также в данной вкладке расположены настройки прав доступа для учетных записей при входе в систему через Интернет:

WEB Privilege	Config		
Login Privilege Enable	Disabled	~	
Privilege Priority	15	•	
Apply			

- Login privilege enable можно включить/отключить возможность входа пользователя на веб-страницы (по умолчанию отключено);
- Privilege priority можно установить уровень доступа для пользователя (по умолчанию 15). В систему коммутатора через веб-интерфейс сможет войти только пользователь с уровнем, равным или превышающим указанный.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные параметры.

Если уровень доступа пользователя (Priority) ниже уровня доступа через Интернет (Privilege priority), то вход в систему будет невозможен, а вход на веб-страницу будет возможен, но без настройки информации. Можно будет только просматривать конфигурацию.



6.5.2. Authentication Method (Метод аутентификации)

В данной вкладке находятся настройки метода аутентификации пользователей при входе в систему:

	User Login Au	uthentication Met	thod Configure		
		Login Method	Console	~	
	Auther	tication Method1	None	~	209
	Auther	ntication Method2	None	~	
	Auther	tication Method3	None	~	
		Operation Type	Configuration	~	4602
		Apply			989
Login Method	Authentication Method1	Auth	entication Method2		Authentication Method3
console	local		None		None
vty	local		None		None
web	local		None		None

- Login method можно выбрать способ входа: console, vty, web;
- Authentication method 1/2/3 можно выбрать метод аутентификации: local, radius, tacacs либо none (нет);
- Operation type можно выбрать тип операции.

Login method	Authentication Console, vty, web		
	method		
concolo	local	Аутентификация с помощью базы данных локальных	
console	IUCAI	учетных записей пользователей	
vty	radius Аутентификация с помощью удаленного сервера Radius		
web	tacacs Аутентификация с помощью удаленного сервера Tacacs		
	По	умолчанию console – без аутентификации,	
по умолчанию	vty	и web – с методом аутентификации «Local»	

Кнопка «Apply» сохраняет заданные параметры.

Метод аутентификации может быть любым или комбинацией методов «Local». Параметры «RADIUS» и «TACACS» отображаются слева направо при комбинированной настройке метода входа в систему.

Если пользователь прошел аутентификацию с помощью метода, указанного в настройках, метод аутентификации с более низкими настройками игнорируется.

При указании метода аутентификации пользователь сможет войти в систему.

Перед использованием аутентификации «RADIUS» необходимо настроить функции «AAA» и серверы «RADIUS». Если локальная аутентификация («Local») настроена без указания локального пользователя, пользователь сможет войти в коммутатор с помощью консоли («console»).

Режим аутентификации при входе в систему может быть настроен только в том случае, если режим аутентификации через консоль имеет значение «none» («нет»).

По умолчанию аутентификация при входе в систему (Login Authentication) отключена (Disabled).

При включённой настройке можно задать пароль (Login authentication password) — до 32 символов. Для шифрования пароля необходимо поставить отметку в чекбоксе напротив графы <u>«Encrypted text»</u>.

Login Authentication	Disabled 🗸
Login Authentication Password	Encrypted Text 1-32 characters
	Apply

6.6. Firmware Upgrade (Обновление системы)

6.6.1. TFTP Service (TFTP-сервис)

В данной вкладке можно настроить работу протокола TFTP, включающую в себя загрузку и экспорт файлов, а также обновление встроенного программного обеспечения коммутатора.

	TFTP Service			
Server IP Address			Example:10.10.10.1	
Server File Name			1-100 characters, Example: nos.img	
Operation Type	Upload 🗸			
Transmission Type	binary 🗸			
			Apply	

Доступны следующие параметры:

- Server IP address можно вручную задать IP-адрес для TFTP-сервера;
- Server file name можно вручную указать название источника загрузки или экспорта файлов (до 100 символов);
- Operation type можно указать тип операции: upload (экспорт файлов с устройства на TFTP-сервер) или download (загрузка файлов с TFTP-сервера на устройство);
- Transmission type можно указать формат файла для передачи: binary (бинарный) по умолчанию или ascii.

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

6.6.2. FTP Service (FTP-сервис)

В данной вкладке можно настроить работу протокола FTP, включающую в себя загрузку и экспорт файлов, а также обновление встроенного программного обеспечения коммутатора.

	- 6 ⁹	FTP Service
Server IP Address		Example:10.10.10.1
Username		1-100 characters
Password		1-100 characters
Server File Name		1-100 characters, Example: nos.img
Operation Type	Upload 🗸	
Transmission Type	binary 🗸	
		Apply

Доступны следующие параметры:

- Server IP address можно вручную задать IP-адрес для FTP-сервера;
- Username можно вручную задать имя пользователя для связи с FTP-сервером (до 100 символов);
- Password можно вручную задать пароль пользователя для доступа к FTP-серверу (до 100 символов);
- Server file name можно вручную указать название источника загрузки или экспорта файлов (до 100 символов);
- Operation type можно указать тип операции: upload (экспорт файлов с устройства на FTP-сервер) или download (загрузка файлов с FTP-сервера на устройство);
- Transmission type можно указать формат файла для загрузки: binary (бинарный) по умолчанию или ascii.



6.6.3. HTTP Upgrade (Обновление по HTTP)

В данной вкладке с помощью кнопки «**Select File**» можно загрузить файл для обновления встроенного программного обеспечения коммутатора по протоколу HTTP.

	Local Upgrade
Select File	
Decompress the package and select the img file for upgr	ade.

6.7. Management Config (Настройки управления)

6.7.1. TFTP

В данной вкладке можно настроить загрузку (Import) и экспорт (Export) конфигурации коммутатора по протоколу TFTP.

	Import Configuration
Server IP Address	Example:10.10.10.1
Server File Name	1-100 characters, Example: startup.cfg
Transmission Type	binary 🗸
	Apply Export Configuration
Server IP Address	Example:10.10.10.1
Server File Name	1-100 characters, Example: startup.cfg
	Apply

Доступны следующие параметры:

- Server IP address можно вручную задать IP-адрес для TFTP-сервера;
- Server file name можно вручную указать название источника загрузки или экспорта файлов (до 100 символов);
- Transmission type можно указать формат файла для загрузки: binary (бинарный) по умолчанию или ascii.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

6.7.2. HTTP

В данной вкладке можно по протоколу HTTP настроить загрузку и экспорт рабочей конфигурации коммутатора или конфигурации запуска.

Leon P	HTTP Upload or Download File		
Operation Type Download 🗸			
File Type	Running Configuration 🖌		
Apply			

Доступны следующие параметры:

- Operation type можно указать тип операции: download (загрузка файла на устройство) или upload (экспорт файла с устройства);
- File Type можно выбрать тип файла: running configuration (рабочая конфигурация) или startup configuration (конфигурация запуска).



6.8. NTP

6.8.1. NTP Config (Настройки NTP)

В данной вкладке можно настроить работу сервера точного времени – NTP. Для этого его необходимо включить, задействовав тумблер.

		NTP Global Config		
			NTP Global Config	
		NTP Server Config		
 Server Address	IP ac	idress type, for example:10.10.10.1		
Version	Versi	ion Range:1-4		
Key ID	Key	ID Range:1-4294967295		
Showing 10 v Entr	ries Show	Apply		Search
No.	Server	Address	Version	Key ID
1	162.15	9.200.123	4	0
		Delete		First Previous 1 Next Last

Доступны следующие настройки:

- Server address можно вручную задать IP-адрес для NTP-сервера;
- Version можно вручную указать номер версии: от 1 до 4 (по умолчанию 4);
- Key ID можно вручную указать значение ID-ключа (от 1 до 4294967295).

Кнопка «**Apply**» сохраняет адрес с заданными настройками. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный адрес с указанными настройками.

Над списком адресов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

6.8.2. NTP Authentication Config (Настройки аутентификации по NTP)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

			NTP Authentic	ation Config				
		NTP Authentication Function	Disabled 🗸					
		Key ID		Key ID Range:1-4294967295				
		MD5 For Key ID		1-16 Characters ASCII				
Showing 10	✓ Entries	Showing	App g 0 to 0 of 0 entries	ly .	Search			
	No.	Key ID		MD5 For Key ID				
			0 results	found.				
			Delete		First Previous Next Last			



- NTP authenticate function можно включить (Enable) или отключить (Disable) аутентификацию по NTP;
- Key ID можно вручную указать значение ID-ключа (от 1 до 4294967295);
- MD5 for Key ID можно вручную указать значение MD5 для ID-ключа (от 1 до 16 в формате ascii).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранную позицию с указанными настройками.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

6.9. SNTP

6.9.1. Server Config (Настройки SNTP-сервера)

В данной вкладке можно добавить или удалить сервер точного времени в качестве источника синхронизации.

SNTP Server Config											
Server Address		IP address type, for example:10.10.10.1									
Version		Version Range:1-4									
600		Apply									
No.		Server Address		Version	State						
		Delete			4 ⁸⁰⁹						

Доступны следующие настройки:

- Server address можно вручную задать IP-адрес для SNTP-сервера;
- Version можно вручную указать номер версии: от 1 до 4 (по умолчанию 4).

Кнопка «**Apply**» сохраняет адрес с заданными настройками. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный адрес с указанными настройками.

6.9.2. Time Zone Config (Настройки часового пояса)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Time Zone Config									
Time Zone	UTC	(1-16 character)							
Time Difference	● After-utc ○ Before	e-utc							
Time Value	00	00	Range:0-23,0-59						
Operation Type	Add 🗸								
	690		Apply						

- Time zone можно вручную задать название часового пояса (до 16 символов);
- Time difference можно выбрать отклонение часового пояса в большую (After-utc) или меньшую (Beforeutc) сторону;



- Time value можно вручную указать отклонение часового пояса в часах (от 0 до 23) и минутах (от 0 до 59);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: add (добавить) или default (установить часовой пояс по умолчанию).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

6.10. Device Management (Управление устройством)

6.10.1. Device Reboot/Reset (Перезагрузка/сброс настроек)

В данной вкладке доступны следующие действия:

- с помощью кнопки «Reboot» можно перезагрузить коммутатор,
- с помощью кнопки «Reset» можно сбросить настройки коммутатора до заводских,
- с помощью кнопки «Save» можно сохранить текущую конфигурацию коммутатора.

		Device Management
Reboot	Reboot	Reboot the switch.
Default	Reset	Restore factory configuration and reboot the switch.
Save	Save	Save current device configure.

6.10.2. System Utilization (Использование системы)

В данной вкладке отображается информация об использовании ресурсов СРU и памяти в текущей системе.

	Show cpu usage	
Last 5 second CPU usage		35%
Last 30 second CPU usage		32%
Last 1 minute CPU usage		32%
Last 5 minute CPU usage		33%
From running CPU usage		33%
	Show memory usage	
The memory total	Show memory usage	512 MB
The memory total Free	Show memory usage	512 MB 439259136 Bytes

6.10.3. View System Config (Просмотр системных настроек)

В данной вкладке отображается информация о конфигурации при текущем запуске системы.

	Current System Operation Confi	iguration	
1			
no service password-encryption			
hostname Switch			
sysLocation Default			
sysContact Default			
Í			
multi config access			
1			
username admin privilege 15 password 0 admin			
authentication line console login local			
authentication securityipvo 2002::c0ao:101			
1			
ip http secure-server			



6.10.4. View Logging Buffer (Просмотр буфера ведения журнала)

В данной вкладке отображается буфер с сообщениями системного журнала при текущем запуске системы.

		System Buffer Log	
Current messages in SDRAM:17 3 %Sep 21 00:02:00.120 2023 <critica 1 %Sep 21 00:00:00.000 2023 <critica< th=""><th>I> DEFAULT[zIMI]:System warm restar I> DEFAULT[tUsrRoot]:Switch is start,</th><th>t software version is V300SP10230921</th><th></th></critica<></critica 	I> DEFAULT[zIMI]:System warm restar I> DEFAULT[tUsrRoot]:Switch is start,	t software version is V300SP10230921	

6.10.5. View Logging Flash (Просмотр флеш-журнала)

В данной вкладке отображается журнал системных событий при текущем запуске системы.

System Flash Log	
Allowed max messages:655,Current messages:31	
31 %May 22 00:02:07 2023 <critical> DEFAULT(zIMI):System cold restart</critical>	
30 %May 22 00:00:00 2023 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:Switch is start, software version is V200SP10230522</critical>	
29 %May 22 00:02:07 2023 <critical> DEFAULT[zIMI]:System cold restart</critical>	
28 %May 22 00:00:00 2023 <critical> DEFAULT[tUsrRoot]:Switch is start, software version is V200SP10230522</critical>	
27 %May 22 00:01:56 2023 <critical> DEFAULT[zIMI]:System warm restart</critical>	
26 %May 22 00:00:00 2023 < critical> DEFAULT[tUSRKoot]:Switch is start, software version is V200SP10230522	
25 %May 22 08:13:26 2023 <critical> DEFAULT[z]MI]:System will be rebooted, reason: reload by CLI</critical>	
24 %May 22 0005:07 2023 <critical> MODULE UTILS FILESYSTEM[2IMI];ts write file 1728: FS DEV UNLOCK Slot: 1 dev nameflash; file nameflash; startup.ctg</critical>	
23 %May 22 00:05:07 2023 <critical> MODULE UTILS FLESSTEM[ZIM]:rs write the 1710: FS DEV LOCK NO WAIT Stot: 1 dev name:flash: the name:flash:startup.ctg</critical>	
22 %May 22 000207 / 2023 <critical> DEFAULT[ZIMI]:System cold restart</critical>	
21 %May 22 00:00:00 2023 <critical> DEFAULT (tust Root):switch is start, software version is v2005P10230522</critical>	
20 %May 22 0002/08 2023 DEFAULT [ZIMI]:System cold restart	
19 %May 22 00/00/2023 <critical> DEFAULI [USIK00];Switch is start, software version is V2005P10230522</critical>	
18 %May 22 0001153 2023 < CERCEI> DEFAULI (ZIMI):System Warm restart 72 %May 20 000-000 2023 < cellicitation DEFAULI (ZIMI):System Warm restart	
17 SWAay 22 000000 2025 <chirlan (iosinool)="" default="" is="" soliware="" stat,="" switch="" td="" v2005p10250522<="" version=""><td></td></chirlan>	
10 Windy 19 00.04.52 2025 <childrap [wedclg];="" default="" hie="" nosing="" ok<br="" while="">15 MAR 19 00.04.52 2025 <childrap [wedclg];="" default="" he="" nosing="" ok<br="" while="">15 MAR 19 00.04.52 2025 <childrap [wedclg];="" default="" he="" nosing="" ok<="" td="" while=""><td></td></childrap></childrap></childrap>	
15 Smary 19 00.04.52 2025 School 2010 Shipe Test Stering Wheeling Internet Acts rs Dev Dock Source over heline tables, those in a 14 SMary 10 00.04.00 2025 school 2010 Stering Stering Wheeling Internet Stering Ste	
14 amay 15 warder costs concers incoded on the anticest strengtweed grant mine internition FS Dev LOCK NO WAIT SIDE LOEV Indem Idate Index Information in a whole the action at the strengtweed grant and the file action at the strengtweed grant at the strengtwee	
as alway is owned are a sendeary between group in to write me nosing.	_

7. Раздел «Monitor Management» («Мониторинг»)

7.1. SSH Config (Настройки SSH)

В данной вкладке доступны настройки работы протокола SSH:

		SSH Config	
		Enabled On	
	S	SH Server Configuration	
Timeout Time	180	(10-600s, Default:180s)	
Maximum Connection	5	(1-16, Default:5)	

- Enabled можно включить/отключить работу SSH с помощью тумблера;
- **Timeout time** можно вручную задать время ожидания, по истечении которого завершается соединение по SSH: от 10 до 600 секунд (по умолчанию 180 секунд);
- Maximum connection можно вручную задать максимальное количество подключений по SSH: от 1 до 16 (по умолчанию – 5).



7.2. Telnet Config (Настройки Telnet)

В данной вкладке доступны настройки работы сервера Telnet:

Те	Inet Server Sta	te	
		Enabled On	
	Maximum Conne	ection	
Telnet Connection Number	5	(1-16, Default:5)	

- Enabled можно включить/отключить работу Telnet с помощью тумблера;
- Telnet connection number можно вручную задать максимальное количество подключений по Telnet: от 1 до 16 (по умолчанию – 5).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

7.3. Port Statistics (Статистика портов)

В данной вкладке отображается статистическая информация о работе портов коммутатора:

				Port Statistics																
	PORT	Link Status	Rate(Bps) (R/T)	Rate(pps) (R/T)	unicast packets (R/T)	multicast packets (R/T)	broadcast packets (R/T)	input errors	output errors	CRC (R)	frame alignment (R)	overrun (R)	ignored (R)	abort (R)	length error (R)	undersize (R)	jabber (R)	fragments (R)	collisions (T)	late collisio (T)
	Ethernet1/0/1	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/2	Connected	0/1884	0/2	148.0/367.0	2.0/194678.0	0.0/16824.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/3	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/4	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/5	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/6	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/7	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/8	Disconnect	941/91	1/0	0.0/0.0	172.0/29.0	88.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ethernet1/0/9	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0	0
E	themet1/0/10	Connected	528/204	1/0	5661.0/7712.0	5416.0/58820.0	8814.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6	themet1/0/11	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/12	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	167.0/11.0	80.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/13	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/14	Disconnect	0/0	0/0	48061.0/55055.0	3887.0/57351.0	7883.0/3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/15	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/16	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- E	themet1/0/17	Connected	1555/1592	2/2	115164.0/117485.0	116460.0/114824.0	350.0/5272.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	themet1/0/18	Connected	846/1024	1/1	300.0/222.0	115873.0/112437.0	4.0/1380.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	themet1/0/19	Connected	824/890	1/1	2225.0/217.0	116522.0/116130.0	34.0/10116.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/20	Disconnect	0/0	0/0	41.0/77.0	38934.0/37839.0	0.0/57.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	themet1/0/21	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0	0
E	themet1/0/22	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	themet1/0/23	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/24	Connected	28/495	0/1	3204.0/3408.0	62.0/33362.0	125.0/65.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/25	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	themet1/0/26	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ē	themet1/0/27	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	themet1/0/28	Disconnect	0/0	0/0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Port-Channel1	Connected	3225/3506	4/5	235460.0/236002.0	775578.0/762460.0	776.0/33650.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Port-Channel2	Connected	528/204	1/0	5661.0/7712.0	5416.0/58820.0	8814.0/0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

• Link status – состояние порта: connected (включён) или disconnect (отключён);

- Rate (bps) средняя скорость трафика (количество принятых/переданных бит в секунду);
- Rate (pps) скорость пропускания пакетов в секунду (количество принятых /переданных пакетов);
- Unicast packets количество принятых /переданных Unicast пакетов;
- Multicast packets количество принятых /переданных Multicast пакетов;
- Broadcast packets количество принятых /переданных Broadcast пакетов;
- Input errors количество ошибок приёма;



- Output errors количество ошибок вывода;
- CRC количество ошибок контрольной суммы кадра;
- Frame alignment количество ошибок выравнивания кадров;
- Overrun количество необработанных пакетов;
- Ignored количество проигнорированных пакетов среди принятых;
- Abort количество отброшенных пакетов среди принятых;
- Length error количество ошибок длины;
- Undersize количество полученных кадров с размером меньше минимума;
- Jabber количество полученных кадров с размером больше максимума;
- Fragments количество полученных кадров размером меньше 64 байт;
- Collisions число коллизий, произошедших до окончания передачи пакета;
- Late collisions число коллизий, произошедших после передачи первых 64 байт фрейма;
- Pause frame сигнал для управления потоком принятых/переданных данных.

Кнопка «Refresh» очищает таблицу со статистикой портов.

Кнопка «Delete» удаляет из списка статистику выбранного порта.

7.4. DDMI Status (Состояние DDMI)

В данной вкладке отображается информация о состоянии оптоволоконных линий.

Fiber Module Table									
Port	Vendor Name	Part Number	TX Power (dBm)	RX Power (dBm)	Temperature (°C)	Voltage (V)	Bias (mA)		
Ethernet1/0/25	OEM	SFP-1.25G-BX10U	-6.05	-40.00(A-)	7	3.31	19.46		
Ethernet1/0/26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ethernet1/0/27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Ethernet1/0/28	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Refresh									

7.5. Ping (Проверка соединения)

В данной вкладке можно проверить доступность и качество сетевого соединения. Для этого необходимо вручную ввести адрес сервера и нажать на кнопку «**Apply**». Результат проверки отобразится в поле <u>«Ping result»</u>.

	Ping	
Server address	Example:example.com;8.8.8.8	
	Apply	
	Ping Result	



7.6. Traceroute

В данной вкладке можно запустить команду отслеживания маршрутов данных в сетях TCP/IP. Для этого необходимо вручную ввести адрес сервера и нажать на кнопку «**Apply**». Результат отразится в поле <u>«Traceroute result»</u>.

Traceroute								
Server address	Example:example.com;8.8.8.8							
Apply								
	Traceroute Result							

7.7. Cable Diagnostics (Диагностика кабеля)

В данной вкладке можно запустить диагностику связи с портами с помощью кнопки «Start».

Cable Diagnostics							
	Port	Test Result	Description	Cable Length(meters)			
	Ethernet1/0/1			· · ·			
	Ethernet1/0/2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Ethernet1/0/3	-	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Ethernet1/0/4	-	-				
	Ethernet1/0/5		•	and the second			
	Ethernet1/0/6						
	Ethernet1/0/7			•			
	Ethernet1/0/8						
	Ethernet1/0/9	-		200° -			
	Ethernet1/0/10		-				
	Ethernet1/0/11	•	· · ·				
	Ethernet1/0/12						
	Ethernet1/0/13	-	-				
	Ethernet1/0/14			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	Ethernet1/0/15		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Ethernet1/0/16		-	•			
	Ethernet1/0/17						
	Ethernet1/0/18		· · · ·				
	Ethernet1/0/19	-	-				
	Ethernet1/0/20	•	· ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Ethernet1/0/21						
	Ethernet1/0/22	-	-				
	Ethernet1/0/23		-	·			
	Ethernet1/0/24			and the second			
	Start						

Результаты отобразятся в колонках:

- Test result disconnect (нет соединения) или normal (соединение корректное);
- Description описание результата диагностики;
- Cable length информация о длине кабеля (в метрах).



7.8. SNMP Config (Настройки SNMP)

7.8.1. Global Config (Глобальные настройки)

В данной вкладке находятся настройки работы протокола SNMP:

SNMP Management							
Agent State	Disabled	~					
RMON	Disabled	~					
Trap	Disabled	~					
Security IP	Disabled	~					
		Save					

- Agent state можно включить (enabled) или отключить (disabled) работу SNMP;
- RMON можно включить (enabled) или отключить (disabled) расширение RMON;
- Trap можно включить (enabled) или отключить (disabled) ловушку;
- Security IP можно включить (enabled) или отключить (disabled) защиту данных по IP.

Кнопка «Save» сохраняет заданные настройки.

7.8.2. User Config (Настройки пользователей)

В данной вкладке расположены следующие настройки:

	Users					
Username		(1-32 characters)				
Group Name		(1-32 characters)				
Security Level	noAuthNoPriv 🗸					
IPv4 Access Control List		(1-64 characters)				
IPv6 Access Control List		(1-64 characters)				
	Apply					
	User Configuration	Status Table				
Showing 10 - Entries Showing 0	to 0 of 0 entries			Search		
Username Group Name Security Level	Authentication Protocol	Privacy Protocol	IPv4 Access Control List	IPv6 Access Control List		
	0 results found.					
	Delete	8		First Previous Next Last		

- Username можно вручную задать имя пользователя (до 32 символов);
- Group name можно вручную указать название группы, в которой будет новый пользователь (до 32 символов);
- Security level можно установить уровень безопасности: noAuthNoPriv (без аутентификации, незашифрованный), authNoPriv (с аутентификацией, но незашифрованный), authpriv (с аутентификацией и зашифрованный);
- IPv4 access control list можно вручную задать стандартный номер списка доступа IPv4 (от 1 до 64);
- IPv6 access control list можно вручную задать стандартный номер списка доступа IPv6 (от 1 до 64).



Настройки аутентификации пользователей.

Authoritization protocol:	MD5	Алгоритм HMAC MD5 для аутентификации		
Authentication protocol.	SHA	Аутентификация на основе алгоритмов HMAC SHA		
Authentication password:	Пароль для аутентификации			
	DES	Шифрование по алгоритму DES		
Privacy protocol:	AES	Шифрование по алгоритму AES		
	3DES Шифрование по алгоритму 3 DES			
Privacy password:	Пароль дл	ль для шифрования		

Кнопка «**Apply**» сохраняет пользователя с заданными параметрами.

Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранного пользователя с указанными параметрами.

Над списком пользователей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

7.8.3. Group Config (Настройки групп пользователей)

В данной вкладке находятся следующие настройки:

		Groups	51	
Group Name		(1-32 characters)		
Security Level	noAuthNoPriv 🗸			
Read SNMP View		(1-32 characters)		
Write SNMP View		(1-32 characters)		
Notify SNMP View		(1-32 characters)		
		Apply		
	Snr	mp Group Table		
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries	•		Search
Group Name Securi	ty Level	SNMP View	SNMP View	SNMP View
		0 results found.		
	Delete			First Previous Next Last

- Group name можно вручную задать название группы пользователей (до 32 символов);
- Security level можно установить уровень безопасности: noAuthNoPriv (без аутентификации, незашифрованный), authNoPriv (с аутентификацией, но незашифрованный), authpriv (с аутентификацией и зашифрованный);
- Read SNMP view можно вручную задать название представления SNMP с доступом только на чтение (до 32 символов);
- Write SNMP view можно вручную задать название представления SNMP с доступом на чтение и запись (до 32 символов);
- Notify SNMP view можно вручную задать название представления SNMP для каждой группы, определяющей список уведомлений, которые могут быть отправлены каждому пользователю в группе (до 32 символов).



Кнопка «Apply» сохраняет группу пользователей с заданными параметрами.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранную группу пользователя с указанными параметрами.

Над списком групп пользователей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

7.8.4. Community Config (Настройки сообщества)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Community Managers						
Community Name		(1-255 characters)				
Access Priority	Readonly ~	•				
		Add				
Community Managers Status Table						
Commu	nity Name	Access Priority				
Delete						

- Community name можно вручную задать название сообщества для взаимодействия по протоколу SNMP;
- Access priority можно установить уровень доступа: read only (только чтение) или read-write (чтение и запись).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет в список сообщество с заданными параметрами. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранное сообщество с указанными параметрами.

7.8.5. Trap Config (Настройки ловушки)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

TRAP Manager Config								
TRAP Receiver		Example:1.1.1.5						
Version	V1 ~							
Community Name	~							
Add TRAP Manager Status Table								
TRAP Receiver Co	ommunity Config	Version	Security Level	User Config				
Delete								

- Trap receiver можно вручную задать IPv4/IPv6-адрес для получения Trap-сообщений;
- Version можно выбрать версию: V1, V2С или V3;
- Community name можно задать название сообщества SNMP: до 255 символов (для версий V1, V2) или до 24 символов (для версии V3).



Настройки аутентификации (только для версии V3).

Security level (Уровень безопасности)	noAuthNoPriv	Без аутентификации, незашифрованный
	authNoPriv	С аутентификацией, но незашифрованный
	authpriv	С аутентификацией и зашифрованный

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет в список адрес получателя с заданными параметрами. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный адрес получателя с указанными параметрами.

7.8.6. View Config (Настройки просмотра)

В данной вкладке находятся следующие настройки:

	0.5	Views			
SNMP View		(1-32 characters)			
OID		Example:1.3.6.1.2.1.1.1			
Туре	Include 🗸				
		Apply			
		View Table			
Showing 10 V Entries	s	howing 1 to 3 of 3 entries		Search	
	SN	MP View	OID	Туре	
	v1defa	ultviewname	1.0.	Include	
	v1defa	ultviewname	1.2.	Include	
	v1defa	ultviewname	1.3.	Include	
Delete First Previous 1 Next Last					

- SNMP view можно вручную задать имя пользователя с правами просмотра (до 32 символов);
- OID можно вручную указать идентификатор объекта;
- **Туре** можно выбрать тип: включить (include) или исключить (exclude) указанный OID.

Кнопка «Apply» сохраняет пользователя с заданными параметрами.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранного пользователя с указанными параметрами.

Также в данной вкладке доступны настройки идентификатора механизма SNMP:

SNMP engineid configuration					
Engineid	18c384E5D8E01F5F Exa	imple:18c30125fa			
Operation Type	Configuration 🗸				
		Apply			

- Engineid можно вручную указать идентификатор механизма (до 32 символов);
- Operation type можно выбрать тип операции: configuration (настройка основных операций) или default (восстановление значений по умолчанию).



7.8.7. Security IP Config (Настройка безопасности IP)

В данной вкладке можно указать безопасный IPv4/IPv6-адрес (Security IP address).

Manager Security IP Configuration	9°''
Security IP Address Example:1.1.1.5	
Apply	
Security IP Address	
Dolete	

Кнопка «Apply» сохраняет заданный адрес.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный адрес.

7.8.8. SNMP Statistics (Статистики SNMP)

В данной вкладке отображается статистическая информация о работе устройства, собранная протоколом SNMP.

	SNMP Statistics	
SNMP packets input		0
Bad SNMP version errors		0
Unknown community name		0
Illegal operation for community name supplied		0
Encoding errors		0
Number of requested variables		0
Number of altered variables		0
Get-request PDUs		0
Get-next PDUs		0
Set-request PDUs		0
SNMP packets output		0
Too big errors (Max packet size 1500)		0
No such name errors		0
Bad values errors		0
General errors		0
Get-response PDUs		0
SNMP trap PDUs		0
	Refresh	

Кнопка «Refresh» очищает таблицу со статистикой.

7.9. Onvif Config (Настройки Onvif)

7.9.1. Server Config (Настройка сервера)

В данной вкладке можно включить или отключить работу сервера Onvif с помощью тумблера.

Server Config	
	Server Config Off



7.9.2. Detect Config (Настройки обнаружения)

В данной вкладке можно включить обнаружение устройств по протоколу Onvif. Для этого необходимо нажать на кнопку «Send package», чтобы отправить пакет для обнаружения.

201				Detect Config		
	MAC Address	IP Address	Port	Model	Description	Location
	48:ea:63:28:a0:63	192.168.19.72	18	IPC331S-IR3-PF40-DT	IPC331S-IR3-PF40-DT	Unknow
	48:ea:63:60:69:83	192.168.19.8	18	NVR304-32E-B-DT	NVR304-32E-B-DT	country
Send Package Delete						

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранное устройство.

7.10. Loopback Detection (Обнаружение петель)

7.10.1. Port Mode (Режим порта)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Port Mode					
Port		Please select			
Loopback-detection Mode	No	•			
Apply					

- Port можно указать название порта Ethernet;
- Loopback-detection mode можно установить режим обнаружения петель: no (без режима), shutdown (отключить порт), block (заблокировать порт).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

7.10.2. VLAN Loopback (Обнаружение петель в VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

VLAN Loopback				
Port	Please select			
/LAN List (1-4094, for example: 1;3-6)				
	Apply			

- Port можно указать название порта Ethernet;
- VLAN list можно вручную указать идентификатор VLAN (в диапазоне от 1 до 4094).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

7.10.3. Interval Time (Временной интервал)

В данной вкладке можно установить временной интервал для обнаружения петель:

Inter	Interval Time		
Loopback-detection Interval Time	5	(5-300s, Default:5s)	
No Loopback-detection Interval Time	3	(1-30s, Default:3s)	
	Apply		

 Loopback-detection interval time – можно вручную задать временной интервал между обнаружениями: от 5 до 300 секунд (по умолчанию – 5 секунд);



• No Loopback-detection interval time — можно вручную задать временной интервал, если не было обнаружения: от 1 до 30 секунд (по умолчанию — 3 секунды).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

7.10.4. Recovery Timeout (Время восстановления)

В данной вкладке можно настроить автоматический возврат порта в неконтролируемое состояние при обнаружении петли.

Recovery Timeout					
Recovery Switch Timeout	600		(0-3600s, Default:600s)		
		Ap	pply		

Если порт отключён или заблокирован из-за обнаруженной петли, он автоматически возвращается в неконтролируемое состояние на определённый период времени, диапазон которого указывается вручную в настройке **Recovery switch timeout** от 0 до 3600 секунд (по умолчанию — 600 секунд). При указании 0 секунд функция автоматического восстановления является отключённой.

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданный параметр.

7.11. LLDP Config (Настройки LLDP)

7.11.1. Global Config (Глобальные настройки)

В данной вкладке находятся настройки работы протокола канального уровня:

Global Config							
This page is used to configure global properties of the LLDP function							
Status	Disabled 🗸						
Hello Message Sending Time	30	(5-32768),Default:30					
Aging Multiple	4	(2-10),Default:4					
Delay Time 🔞	2	(1-8192),Default:2					
Trap Interval 🔞	Trap Interval 🕜 5 (5-3600),Default:5						
Operation Type Apply							
Apply							

- Status можно включить (enable) или отключить (disable) функцию LLDP;
- Hello message sending time можно вручную установить временной интервал отправки приветственных сообщений: от 5 до 32768 секунд (по умолчанию 30 секунд);
- Aging multiple можно вручную указать значение для функции многократного старения: от 2 до 10 (по умолчанию – 4);
- Delay time можно вручную указать время задержки: от 1 до 8182 секунд (по умолчанию 2 секунды);
- **Trap interval** можно вручную указать временной интервал отправки Trap-уведомлений: от 5 до 3600 секунд (по умолчанию 5 секунд);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: apply (применить заданные настройки) или default (восстановить настройки по умолчанию).



7.11.2. Port Config (Настройки порта)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

		Trust Config	
This page is used to set port attributes for the LLDP function			
Port		Please select	
LLDP Enable	Enabled	•	
Trap Enable	Disabled	•	
Agent State	both	•	
Operation Type 🕜	Discard	•	
Entry Max 🕜	100	(5-500,Default:100)	
		Apply	

- Port можно указать название порта Ethernet;
- LLDP Enable можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) функцию LLDP на порте;
- Trap Enable можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) функцию Trap на порте;
- Agent State можно установить режим работы LLDP: Send (только отправка пакетов), Receive (только приём пакетов), Both (оба направления), Disable (запрет передачи в обоих направлениях);
- **Operation Type** можно выбрать тип операции: Discard (не записывать получаемую информацию от соседних устройств) или Delete (удалять информацию о соседних устройствах с наименьшим временем жизни, а затем добавлять новую информацию о соседних устройствах);
- Entry Max можно вручную задать максимальное число соседних устройств на порте (от 5 до 500).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

7.11.3. TLV Config (Настройки TLV)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	TLV Config	
This page is used to set the properties of TLV		
Port	Please select	
TLV Config	Please select	
	Apply	
Port		TLV Config
Ethernet1/0/1		
Ethernet1/0/2		
Ethernet1/0/3		

- Port можно указать название порта Ethernet;
- TLV Config можно указать элемент TLV: LLDP Port Description (описание порта), LLDP System Capability (информация о возможностях системы), LLDP System Description (описание системы) или LLDP System Name (название системы).

Кнопка «Apply» сохраняет порт с заданными параметрами.



7.11.4. Neighbor Info (Информация о соседях)

В данной вкладке отображается информация о соседних устройствах.

		600	Ne	ighbor Info			
This page is used to view information about other neighbors							
			Ne	ighbor Table			
Showing 10 V Er	ntries	Showing 1 to	o 1 of 1 entries			Se	arch
Number	Local Port	Chassis ID	CID	Port ID	PID	Time Mark	System Name
1	Ethernet1/0/8	30-b4-9e-bc-b7-44	4	30-b4-9e-bc-b7-44	MAC address	3373	
						First	Previous 1 Next Last

Над списком устройств в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

8. Раздел «Switch Config» («Настройки коммутатора»)

8.1. Port Config (Настройки порта)

8.1.1. Port Config (Настройки порта)

В данной вкладке расположены настройки физических портов:

	Port Config				
This page is used to configure basic port parameters.					
Ports	Ethernet1/0/1				
Port Alias		(1-200 character) 🔲 🔞			
Admin Status	Enabled ~				
Speed	Auto 🗸				
Duplex	Auto 🗸				
Flow Control	Disabled •	0			
MDI	auto 🗸	0			
		Apply			

- Ports можно выбрать физический порт;
- Port alias можно вручную указать описательное название для порта (до 200 символов);
- Admin status можно установить статус порта: enabled (включен) или disabled (отключён);
- Speed можно выбрать скорость порта: auto (автоматическая), 10M, 100M или 1000M;
- Duplex можно установить режим дуплекса: auto (автоматический), half (полудуплекс), full (полный);
- Flow control можно включить (enabled) или отключить (disabled) контроль потока;
- **MDI** можно выбрать тип MDI: auto (автоматическое определение), across (кроссовый кабель), normal (сквозной кабель).



8.1.2. Port Combo Mode (Комбо-порт)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Port Combo Mode					
This page is used to configure port Combo mode.					
	Ports		Ethernet1/0/25	•	
Port Comb	o Mode		copper	•	
Apply					
Ports		Port Combo Mode			
Ethernet1/0/25		sfp-preferred-auto			
Ethernet1/0/26		sfp-p	preferred-auto		

- Ports можно выбрать физический порт;
- Port combo mode можно установить режим работы комбо-порта: copper (только медь, RJ45), fiber (только SFP) или sfp-preferred-auto (автоматический с приоритетом оптического SFP-порта).

Кнопка «Apply» сохраняет порт с указанными настройками.

8.1.3. Port 10G Mode (10G порт)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Port 10G Mode		
This page is used to configure 10G port mode.			
Ports	Ethernet1/0/25 V		
Port 10G Mode	dac-50cm 🗸		
	Apply		
Ports	Port 10G Mode		
Ethernet1/0/25	fiber-auto		
Ethernet1/0/26	fiber-auto		

- Ports можно выбрать физический порт;
- Port 10G mode можно установить параметр для работы 10G порта: dac-50cm, dac-100cm, dac-300cm, dac-500cm, fiber-10g, fiber-2500M, fiber-auto.

Кнопка «Apply» сохраняет порт с указанными настройками.



8.2. Port Mirror (Зеркалирование портов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

			Por	t Mirror		
This page is	used to configure port mirror.					
		Session ID	1 👻			
		Destination Port	Ethernet1/0/1 🗸			
	Source Port			Please select		
	CPU Source					
	Access List			(1-7999)		
	Mirror Direction					
			Port M	Apply		
				Sou	irce Port	
	Session ID	Destination Port		Tx	Rx	Access List
	1					
	2					
	3					

- Session ID можно указать идентификатор сессии;
- Destination port можно выбрать порт назначения;
- Source port можно выбрать порт-источник;
- CPU source можно включить (enabled) или отключить (disabled) CPU источника;
- Access list можно вручную указать список контроля доступа;
- Mirror direction можно выбрать направление зеркалирования: rx (зеркалирование полученных данных) или tx (зеркалирование пересылаемых данных) или both (оба направления).

Кнопка «**Apply**» сохраняет настроенную сессию. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранную сессию.

8.3. Port Isolate (Изоляция порта)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Port Isolation Configuration				
This page is used to configure port isolate.					
Isolate-Port Group Name	(1-32 character)				
Isolation Ports	Please select				
	Add				
Port Isolation Table					
Isolate-Port Gr	oup Name	Isolation Ports			
	Delete				

- Isolate-port group name можно вручную задать название группы изолированных портов (до 32 символов);
- Isolation ports можно выбрать порт для добавления в группу изолированных портов.



Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет порт. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный порт.

8.4. Port Channel (Агрегация портов)

8.4.1. Port Channel Group (Группа для агрегации портов)

В данной в кладке доступны следующие настройки:

6095	Port Channel				
This page is used to configure port channel.					
	Load Balance Alogorithm src-mac 🗸				
Apply					
LAG	(1-64)				
Name	(1-200 character)				
Mode	on 🗸				
State	Enabled				
Member Port	Please select				
Apply					
Port Channel Table					
LAG Name	Aode State Ports Load Balance Alogorithm				
	Delete				

- Load balance algorithm можно выбрать алгоритм балансировки нагрузки: src-mac, dst-mac, src-dst-mac, src-ip, dst-src-ip, dst-src-mac-ip, ingress-port;
- LAG можно вручную задать номер агрегированной группы портов (от 1 до 64);
- Name можно вручную задать название агрегированной группы (до 200 символов);
- Mode можно выбрать режим агрегации: on (подключение порта без LACP), active (с включённым LACP, инициирование сообщений) или passive (с включённым LACP, ожидание сообщений от ответной стороны);
- State можно установить включённое (enabled) или отключённое (disabled) состояние канала;
- Member port можно выбрать порт для агрегации.

Кнопка «**Apply**» сохраняет настройки и добавляет порт. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный порт.


8.4.2. LACP

В данной вкладке находятся настройки работы протокола LACP:

0	0	LACP				
This page is used to configure port channel LACP.						
System Prior	ity 32768	(0-65535, default 32768)				
		Apply	5505			
Port		Please select				
Port Priority (0-6		(0-65535, default 32768)				
Timeout	long 🗸					
		Apply	4505			
LACP Port Setting Table						
Port	Status	Port Priority	FLAG 👩			
		Delete				

- System priority можно вручную задать значение для системного приоритета LACP (от 0 до 65535);
- Port можно выбрать порт;
- Port priority можно вручную установить приоритет для настраиваемого порта (от 0 до 65535);
- **Timeout** можно выбрать режим тайм-аута: long (ожидание получения LACPDU каждые 30 секунд; если в течение 90 секунд LACPDU не получено, порт выйдет из агрегации) или short (ожидание получения LACPDU каждую секунду; если в течение 3 секунд LACPDU не получено, порт выйдет из агрегации).

Кнопка «**Apply**» сохраняет настройки и добавляет порт. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный порт.

8.5. Jumbo Frame (Пакеты увеличенного объёма)

В данной вкладке доступны настройки для функции передачи пакетов увеличенного объёма:

Jumbo Frame Configuration							
This page is used to configure Jumbo Framel							
Status	Disabled 🗸						
Jumbo Frame Size	1500	1500-12270 (Unit: Bytes)					
Apply							

- Status можно включить (enabled) или отключить (disabled) функцию;
- Jumbo frame size можно вручную указать размер пакета данных (от 1500 до 12270 байт).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.



8.6. Port Rate (Скорость передачи данных)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Port Rate	67	
This page is used to configure port rate.				
Ports		Please select		
Limit Type	Ingress 🗸			
Status	Disabled •			
Rate(Kbps)	No Limit	1-10000000		
		Apply		

- Ports можно выбрать порт;
- Limit type можно установить тип данных для ограничения скорости: egress (исходящие), ingress (входяще) или all (все);
- Status можно включить (enabled) или отключить (disabled) функцию ограничения скорости;
- Rate можно вручную указать скорость: от 1 до 1000000 килобит в секунду либо no limit (без ограничения).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

8.7. Storm Control (Ограничение входящего трафика)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Storm Control	
This page is used to configure storm control.		
Ports	Please select	
Туре	Broadcast 🗸	
Status	Disabled 🗸	
Rate(Kbits)	No Limit 1-1000000	
	Apply	

- Ports можно выбрать порт;
- **Туре** можно выбрать тип трафика для ограничения: broadcast, multicast, unicast;
- Status можно включить (enabled) или отключить (disabled) функцию ограничения входящего трафика;
- Rate можно вручную указать скорость: от 1 до 1000000 килобит в секунду (от 1 до 1488095 пакетов в секунду) либо no limit (без ограничения).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.



8.8. MAC Address Config (Настройки MAC-адреса)

8.8.1. Static MAC (Статический МАС-адрес)

В данной вкладке можно настроить статический МАС-адрес и установить соответствие между МАС-адресами, портами и VLAN.

			MAC Address	Config			
		MAC Address	00-00-00-00-00				
		VLAN ID	VLAN0001 ~				
		Port	Ethernet1/0/1 V				
Add Static MAC List							
Showing 10 🗸	Showing 10 V Entries Showing 0 to 0 of 0 entries Search						
	No.	MAC Address			VLAN ID	Port	
	0 results found.						
			Delete			First Previous Next Last	

Доступны следующие настройки:

- MAC address можно указать MAC-адрес;
- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Port можно выбрать подключённый порт.

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет настроенную связь. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранную связь.

Над списком адресов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

8.8.2. Black Hole MAC (Чёрные дыры)

В данной вкладке можно настроить МАС-адреса ненадёжных пользователей как МАС-адреса чёрной дыры, а также установить соответствие между МАС-адресами и VLAN.

	Bla	k Hole MAC	900
VLAN ID	00-00-00-00-00		
VLAN ID	VLAN0001 V		
Туре	both 🗸		
		Add	
	Blac	Hole MAC List	
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search
No.	MAC Address	VLAN ID	Туре
	(results found.	
	Delete		First Previous Next Last



Доступны следующие настройки:

- MAC address можно указать MAC-адрес. Пакеты с этим адресом будут отброшены и не будут перенаправлены коммутатором в сеть;
- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- **Туре** можно установить тип чёрной дыры: source (на основе фильтра исходного адреса), destination (на основе фильтра адреса назначения) или both (оба типа).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет настроенную связь. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранную связь.

Над списком адресов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

8.8.3. Aging-time (Время старения МАС-адреса)

В данной вкладке можно вручную установить время устаревания МАС-адресов (от 10 до 1000000 секунд; 0 – адрес не устареет и не будет удален). При получении МАС-адреса коммутатор сохраняет его и устанавливает время его устаревания. По истечении этого времени адрес автоматически удаляется.

		Aging-time	
Aging-time	300	(10-1000000)Second, default is 300, 0:No Aging	
		Apply	

Кнопка «Apply» сохраняет заданную настройку.

8.8.4. MAC Address List (Список MAC-адресов)

В данной вкладке можно осуществлять поиск МАС-адресов по сформированному списку.

		MAC Address List		
Showing 10 V Entries	Showing 1 to	3 of 3 entries		Search
VLAN ID	MAC Address	Туре	Creator	Port
1	00-00-11-22-00-00	STATIC	User	(blackhole)](both)
1	30-84-9E-8C-87-44	DYNAMIC	Hardware	Ethernet1/0/12
1	84-E5-D8-E0-1F-5E	STATIC	System	CPU
				First Previous 1 Next Last

В списке отображена следующая информация:

- VLAN ID,
- MAC Address MAC-адрес,
- Туре тип МАС-адреса,
- Creator создатель МАС-адреса,
- Port название, тип порта.



Над списком адресов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

8.9. АМ (Управление доступом)

В данной вкладке можно настроить IP-сегмент и MAC-IP сегмент на указанном порте, разрешая или отклоняя пересылку сообщений из сегмента через порт.

	Access Man	age(AM)		
Through the port binding feature of AM access management, network administrators of IP (MAC-IP) addresses can be forwarded through this port, enhancing users' monitorin	an bind legitimate user IP (I g of network security.	/IAC-IP) addresses to specified p	ports.After the binding operation, only me	ssages sent by users with specified
Port		Please select		
Binding Type	IP 🗸			
IP Address				
Number 🔞	1 v			
	Add			
	AM Configura	tion Table		
Port Binding Type	MAC	Address	IP Address	Number
	Delet			

Доступны следующие настройки:

- Port можно выбрать порт;
- Binding type можно установить тип привязки: IP или MAC-IP метод;
- IP address можно вручную указать первую часть IP-адреса;
- Number можно указать количество последовательных адресов после запуска IP-адреса (от 1 до 32);
- MAC address можно указать исходный MAC-адрес.

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет настроенную связь. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранную связь.

8.10. ААА (Аутентификация, авторизация, учёт)

8.10.1. Radius

В данной вкладке доступны глобальные настройки для работы протокола Radius:

e user priority for Re	dius authentication login is 1				
	Кеу Туре	Plain Key 🗸			
	Radius Global Key		1-64Characters		
	System Recovery Time	5	Range:1-255(Min),Default:5		
	Radius Retransmit Times	3	Range:0-100,Default:3		
	Radius Server Timeout	3	Range:1-1000(Sec),Default:3		
			Apply		
		Radius	Global Information		
Key Type	Radius Global Key	System Recovery Time	Radius Retransmit Times	Radius Server Timeout	
Dista Mari		6	addus server rimes Radius server rimeo		



- Кеу type можно установить тип ключа: plain key (простой) или cipher key (зашифрованный);
- Radius global key можно вручную задать ключ RADIUS-сервера (до 64 символов);
- System recovery time можно вручную задать время восстановления работы протокола после простоя (от 1 до 255 минут);
- Radius retransmit times можно вручную задать время повторной отправки пакетов на RADIUS-сервер (от 0 до 100 секунд);
- Radius server timeout можно вручную задать время ожидания ответа от RADIUS-сервера перед повторной отправкой пакета (от 1 до 1000 секунд).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

Также в данной вкладке находятся настройки аутентификации через RADIUS-сервер:

	Radius Authentica	tion Server Configu	iration		- 15
	Authentication Server IP		IPv4 or IPv6 add	ress	
Authe	ntication Server Port(optional)		Range:0-65535		
- CO2	Кеу Туре	Plain Key 🗸			
	Radius Key(optional)		1-64Characters		
- 65	Access Mode	None 🗸			
10 July 10 Jul	Primary Authentication Server	Non-primary authentic	ation server 👻		
505		Apply			
Showing 10 🗸 Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries				Search
NO. Server IP Address	Port Number	Primary Server	Кеу Тур	e Radius Ke	y Access Mode
	0	results found.			
- 5 ⁰⁰	Delete		5		First Previous Next Last

- Authentication server IP можно вручную указать IPv4/IPv6-адрес сервера аутентификации;
- Authentication server port можно вручную указать номер порта сервера аутентификации (от 0 до 65535);
- Key type можно установить тип ключа: plain key (простой) или cipher key (зашифрованный);
- Radius key можно вручную задать ключ RADIUS-сервера (до 64 символов);
- Access mode можно установить режим доступа: none (нет), Telnet, Dot1x или Wireless (беспроводной);
- **Primary authentication server** можно указать данный RADIUS-сервер как основной для аутентификации (primary authentication server) либо как неосновной (non-primary authentication server).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет сервер в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный сервер.

Над списком серверов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



8.10.2. Radius Accounting (Учёт через RADIUS-сервер)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Radius Accounti	ng Server Configur	ation	
		Accounting Server IP		IPv4 or IPv6 address	
	Authentio	ation Server Port(optional)		Range:0-65535	
		Кеу Туре	Plain Key 🗸		
		Radius Key(optional)		1-64Characters	
	Pri	mary Authentication Server	Non-primary authentic	ation server 👻	
Showing 10 ¥ Entries		Showing 0 to 0 of 0 entries	Apply		Search
NO.	Server IP Address	port number	Кеу Туре	Radius Key	Primary Server
		0 Delete	results found.		First Previous Next Last

- Accounting server IP можно вручную указать IPv4/IPv6-адрес сервера учёта;
- Accounting server port можно вручную указать номер порта сервера учёта (от 0 до 65535);
- Key type можно установить тип ключа: plain key (простой) или cipher key (зашифрованный);
- Radius key можно вручную задать ключ RADIUS-сервера (до 64 символов);
- Primary accounting server можно указать данный RADIUS-сервер как основной для учёта (primary accounting server) либо как неосновной (non-primary accounting server).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет сервер в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный сервер.

Над списком серверов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

8.10.3. Tacacs

В данной вкладке доступны глобальные настройки для работы протокола Tacacs+:

		Tacacs Global Co	nfiguration		
The user priority for Tacacs authentics	ation login is 1				
	Кеу Туре	Plain Key 🗸			
	Tacacs Global Key		1-64 Characters		
	Tacacs Server Global Timeout	3	Range:1-60(Sec),Default:3		
		Apply			
		Tacacs Global Inf	ormation		
Кеу Туре	Tacacs Global Key		Tacacs Server Global Timeout		
Plain Key	Plain Key 3				



- Key type можно установить тип ключа: plain key (простой) или cipher key (зашифрованный);
- Tacacs global key можно вручную задать ключ TACACS+ сервера (до 64 символов);
- Tacacs server global timeout можно вручную задать глобальное время ожидания ответа от TACACS+ сервера (от 1 до 60 секунд).

Кнопка «Apply» сохраняет настройки сервера.

Также в данной вкладке находятся настройки аутентификации через TACACS+ сервер:

Tacacs Au	thentication Server	Configuration		
Authentication Server	IP	IPv4 or IPv6 ad	dress	
Authentication Server Port(option	al)	Range:0-65535	i	
Кеу Ту	pe Plain Key	~		
Tacacs Key(option	al)	1-64Characters	5 C	
Tacacs Server Timeout(option	al)	Range:1-60(Sec),Default:3		
Primary Authentication Serv	er Non-primary authe	entication server ${ullet}$		
Showing 10 V Entries Showing 0 to 0	Apply of 0 entries			Search
NO. Server IP Address port number	Primary Server	Кеу Туре	Tacacs Key	Tacacs Server Timeout
	0 results found.			
De	ete			First Previous Next Last

- Authentication server IP можно вручную указать IPv4/IPv6-адрес сервера аутентификации;
- Authentication server port можно вручную указать номер порта сервера аутентификации (от 0 до 65535);
- Кеу type можно установить тип ключа: plain key (простой) или cipher key (зашифрованный);
- Тасась key можно вручную задать ключ TACACS+ сервера (до 64 символов);
- Tacacs server timeout можно вручную задать время ожидания ответа от TACACS+ сервера (от 1 до 60 секунд).
- Primary authentication server можно указать данный TACACS+ сервер как основной для аутентификации (primary authentication server) либо как неосновной (non-primary authentication server).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет сервер в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный сервер.

Над списком серверов в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9. Раздел «VLAN Config» («Настройки VLAN»)

9.1. VLAN Config (Настройки VLAN)

9.1.1. VLAN ID

В данной вкладке доступны следующие настройки:

VLAN Configuration Management					
VLAN ID	(1-4094, for example: 1;3-6)				
VLAN Name					
	Add	1990 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 - 1995 -			
Showing 10 ¥ Entries	Showing 1 to 1 of 1 entries	Search			
No.	VLAN ID	VLAN Name			
1	1	default			
	Delete	First Previous 1 Next Last			

- VLAN ID можно вручную указать VLAN ID (от 1 до 4094);
- VLAN name можно вручную задать название VLAN (по умолчанию: VLAN + четырёхзначный номер).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет VLAN в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный VLAN.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9.1.2. Show VLAN (Показать VLAN)

В данной вкладке можно просмотреть подробную информацию о VLAN.

Show VLAN List					
Showing 10 ¥ Entries		Show	ing 1 to 1 of 1 entries	Search	
VLAN ID	Name	Туре	Media	Ports	
1	default	Static	ENET	Ethernet1/0/1. Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/3. Ethernet1/0/4 Ethernet1/0/5. Ethernet1/0/6 Ethernet1/0/7. Ethernet1/0/6 Ethernet1/0/1. Ethernet1/0/10 Ethernet1/0/13. Ethernet1/0/14 Ethernet1/0/15. Ethernet1/0/16 Ethernet1/0/17. Ethernet1/0/18 Ethernet1/0/19. Ethernet1/0/20 Ethernet1/0/23. Ethernet1/0/22 Ethernet1/0/24 Ethernet1/0/25. Ethernet1/0/26	
				First Previous 1 Next	Last

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

кнопка «First» возвращает на первую страницу,



- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9.1.3. Port Config (Настройки порта)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Port Mode Configure						
		Ports		Please select		
		Mode	Access	•		
	Nat	ive Vlan	VLAN0001	~		
	Ingres	s Check	Enabled	*		
	Tagge	d VLAN	Range(1-4094)	Example 1-3;8		
	UnTagge	d VLAN	Range(1-4094)	Example 1-3;8		
			l l	Apply		
Port	Mode	1	Native Vlan	Ingress Check	Tag Vlan List	Untag Vlan List
Ethernet1/0/1	Access		VLAN0020	Enabled	-	-
Ethernet1/0/2	Trunk		VLAN0001	Enabled	1-4094	
Ethernet1/0/3	Trunk		VLAN0001	Enabled		

- Port можно указать название порта;
- Mode можно установить режим для порта: access (порт доступа), trunk (транковый) или hybrid (гибридный);
- Native VLAN можно указать VLAN ID для порта;
- Ingress check можно включить (enabled) или отключить (disabled) функцию Ingress check;
- Tagged VLAN можно вручную указать тегированный VLAN ID (от 1 до 4094);
- UnTagged VLAN можно вручную указать нетегированный VLAN ID (от 1 до 4094).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки для порта.

9.2. GVRP Config (Настройки GVRP)

9.2.1. GVRP Config (Настройки GVRP)

В данной вкладке находятся параметры работы протокола GVRP:

		GVRP Config	
Enabled	On		
Join Timer	200	Range:200-500 milli-second, default is 200	
Leave Timer	600	Range:500-1200 milli-second, default is 600	
Leaveall Timer	10000	Range:5000-60000 milli-second, default is 10000	

- Enabled можно включить или отключить работу GVRP с помощью тумблера;
- Join timer можно вручную установить таймер для отправки сообщений «Join» (от 200 до 500 миллисекунд);
- Leave timer можно вручную установить таймер для отправки сообщений «Leave» (от 500 до 1200 миллисекунд);
- Leaveall timer можно вручную установить время для отправки сообщений «Leave all» (от 5000 до 60000 миллисекунд).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.



9.2.2. GVRP Port (Порт GVRP)

В данной вкладке находятся настройки GVRP для порта:

čo ₂₀		Enable GVRP On Port		
Enable the port will not be able to change the port mode				
Ports		Please select		
Status	Enabled 🗸			
		Apply		
Port		G	SVRP Status	

- Port можно указать название порта;
- Status можно включить (Enable) или отключить (Disable) GVRP на порте.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

9.3. QINQ

9.3.1. Enable Dot1q Tunnel (Включение Dot1q-tunnel)

В данной вкладке можно включить функцию Dot1q-tunnel. Для этого необходимо в настройке **Ports** указать название порта и нажать на кнопку **«Apply**» для сохранения и добавления порта в список.

	Enable	e Dot1q Tunnel	
Ports	Please s	select	
		Apply	
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search
	Port	Status	
	0	results found.	
			First Previous Next Last
		Delete	

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный порт.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9.3.2. Dot1q Tunnel TPID

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Configure Dot1q Tunnel TPID					
only configure for QINQ disable port					
Ports	Please select				
Protocol	0x8100 🗸				
Protocol ID	Range:1-65535				
	Apply				





- Ports можно указать название порта;
- **Protocol** можно установить внешний идентификатор TPID: 0x8100, 0x9100, 0x9200 либо пользовательское значение (protocol ID);
- Protocol ID пользовательское значение для TPID (от 1 до 65535).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

9.4. Protocol VLAN (Протокол VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Protocol VLAN Configur	e	
	Mode	ethernetil 👻		
	Ethernet Type	Range:1536-65535		
	VLAN Name	VLAN0001 V		
	Priority	Range:0-7		
Showing 10 V Entries	Showing 0 to (Add 0 of 0 entries		Search
No.	Protocol Type		VLAN Name	Priority
		0 results found.		
				First Previous Next Last

- Mode можно выбрать режим: ethernetII, snap, llc;
- Ethernet Type можно указать номер типа пакетного протокола (от 1536 до 65535);
- VLAN Name можно выбрать VLAN ID;
- Priority можно установить приоритет (от 0 до 7).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет протокол VLAN в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный протокол VLAN.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries</u>»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



9.5. Voice VLAN (Голосовой VLAN)

9.5.1. VLAN Config (Настройки VLAN)

В данной вкладке находятся настройки голосового VLAN, предназначенного для трафика голосовых данных пользователя:

		Voice VLAN Co	nfigure		
	Voice VLAN	VLAN0255 V			
6055		Apply			
		Voice OUI Cor	figure		
MAC address	MAC M	ask	Priority	Name	
00-00-00-00-00	FF-FF-FF-FF-FF	-FF	Range:0-7	Up to 15 characters	
Add					
Showing 10 ¥ Entries	Showing	0 to 0 of 0 entries		Search	
No. Nam	Name MAC address			k Priority	
		0 results four	nd.		
		Delete		First Previous Next Last	

- Voice VLAN можно выбрать нужный VLAN (none не выбран);
- MAC address можно задать MAC-адрес голосового оборудования;
- MAC Mask можно задать значение MAC-маски: 0xff, 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0,0x80, 0x0;
- Priority можно установить приоритет для голосового трафика (от 0 до 7);
- Name можно вручную указать название голосового оборудования (до 15 символов).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданную настройку.

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет оборудование в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранное оборудование.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9.5.2. Port Config (Настройки порта)

В данной вкладке доступны настройки голосового VLAN на порте:

	Port Config					
Ports	Please select					
Status	Enabled					
		Apply				
	Port		Status			
	Ethernet1/0/1(A)		Enabled			
Ethernet1/0/2(T) Enal			Enabled			
	Ethernet1/0/3(T)		Enabled			



- Ports можно указать название порта;
- Status можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) голосовой VLAN на порте.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

9.6. MAC VLAN

9.6.1. VLAN Config (Настройки VLAN)

В данной вкладке можно включить MAC VLAN. Для этого необходимо в настройке **MAC VLAN** выбрать нужный VLAN и нажать на кнопку «**Add**» для сохранения и добавления VLAN в список.

		VLAN Config		
	MAC VLAN	VLAN0001 ~		
Showing 10 v Entries	Showing	Add g 0 to 0 of 0 entries		Search
No.	MAC	VLAN	VLAN Name	
		0 results found.		
		Doloto		First Previous Next Last

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный VLAN.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9.6.2. VLAN Member (Участники VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	MAC VLAN Configure		
MAC address	00-00-00-00-00		
MAC Mask	FF-FF-FF-FF-FF		
VLAN ID	VLAN0255 ~		
Priority	Range:0-7		
Showing 10 V Entries Showing 0 t	Add		Search
No. MAC address	MAC Mask	VLAN ID	Priority
	0 results found.		
	Delete		First Previous Next Last

- MAC address можно указать MAC-адрес;
- MAC Mask можно указать маску MAC-адреса;
- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Priority можно установить уровень приоритета (от 0 до 7).



Кнопка «Add» сохраняет и добавляет адрес в список. Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный адрес.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

9.6.3. Port Config (Настройки порта)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Port Config				
Ports	Please select				
Status	Enabled V				
	Apply				
	Port	Status			
	Ethernet1/0/1(A)	Enabled			
	Ethernet1/0/2(T)	Enabled			
	Ethernet1/0/3(T)	Enabled			

- Ports можно выбрать порт для MAC VLAN;
- Status можно включить (Enable) или отключить (Disable) MAC VLAN на порте.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

10. Раздел «DHCP Config» («Настройки DHCP»)

10.1. DHCP Server (DHCP-сервер)

10.1.1. Global Config (Глобальные настройки)

В данной вкладке можно включить или отключить DHCP-сервер с помощью тумблера.





10.1.2. Create Address Pool (Создание пула адресов)

В данной вкладке можно вручную задать название пула адресов (до 32 символов) и нажать на кнопку «**Add**» для сохранения и добавления пула в список.

	Create Address Pool	
	Create Address Pool	
Address Pool Name	(1+32 character)	
	Add	
	DHCP Server Address Pool Table	
Showing 10 - Entries Show	ving 0 to 0 of 0 entries	Search
	Address Pool Name	
	0 results found.	
	Delete	First Previous Next Last

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный пул адресов.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

10.1.3. Dynamic Pool (Динамический пул)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

Dynamic Pool							
		Address Pool Name	1	~			
		Domain Name					
268		IP Address					
		Netmask					
	0	HCP Client Node Type	Default	~			
		Lease Time	Not Configured	•			
		Apply					
		Dynamic Pool Confi	g Table				
Showing 10 V Entries	Showing 0	o 0 of 0 entries				Search	
Address Pool Name	Domain Name	IP Address/Net	tmask		DHCP Client Node Type		Lease Time
		0 results found.					
		Delete				First	Previous Next Last

- Address pool name можно выбрать название созданного пула адресов;
- Domain name можно задать доменное имя для пула адресов;
- IP address можно задать сетевой адрес пула;
- Netmask можно указать маску сети для пула;
- DHCP client node type можно выбрать тип клиентского узла DHCP: default (по умолчанию), b-node, p-node, m-node, h-node либо задать пользовательский тип (designate) от 0 до 255 знаков;
- Lease time можно установить время использования IP-адреса: Not configured (не установлено), Infinite (бесконечное) или Specified (установленное). При выборе параметра «Specified» можно указать ограниченное время.



Кнопка «Apply» сохраняет настроенный пул адресов и добавляет его в список.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный пул адресов.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

10.1.4. Manual Pool (Ручная настройка пула)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

	Man	ual Pool		
	Address Pool Name	2 🗸		
	IP Address	3004.3004.3004.3004		
	Netmask	2007/2007/2007		
	Binding Type	Hardware Address 🗸		
	ARP Hardware Type	1(ethernet) 🗸		
	MAC Address	XX-XX-XX-XX-XX		
		Apply		
	Static Poo	l Config Table		
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries			Search
Address Pool Name	MAC Address IP A	ddress/Netmask	Binding Type	ARP Hardware Type
	0 resu	ilts found.		
	Delete			First Previous Next Last

- Address pool name можно выбрать название созданного пула адресов;
- IP address можно задать IP-адрес, назначенный DHCP-сервером;
- Netmask можно указать маску сети для пула, заданную DHCP-сервером;
- Binding Type можно установить тип привязки: Hardware Address (аппаратный адрес);
- ARP Hardware Type можно указать тип аппаратного адреса по ARP: 1 (ethernet) rfc\ethernet\ieee802;
- MAC address можно указать MAC-адрес.

Кнопка «Apply» сохраняет настроенный пул адресов и добавляет его в список.

Кнопка «Delete» удаляет из списка выбранный пул адресов.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «**Previous**» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



10.1.5. Default Gateway (Шлюз по умолчанию)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

Defaul	t Gateway	
Address Pool Name	1 •	
Gateway0		
Gateway1		
Gateway2		
Gateway3		
Gateway4		
Gateway5		
Gateway6		
Gateway7		
Operation	Add 🗸	
	Apply	

- Address pool name можно выбрать название созданного пула адресов;
- Gateway 0/1/2/3/4/5/6/7 можно указать IP-адрес шлюза. 0 самый высокий приоритет. Чем меньше число, тем выше приоритет. Шлюз может быть установлен на 0 или больше, но настройка должна начинаться с 0, а в середине не должно быть свободных мест. В противном случае шлюз будет игнорировать следующие параметры, например: установка шлюза 0-1 и шлюза 7 – силу имеет только шлюз 0-1;
- Operation можно выбрать тип операции: Add (добавить указанный шлюз к выбранному пулу DHCPадресов) или Delete (очистить все поля и восстановить состояние по умолчанию).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

10.1.6. DNS Server (DNS-сервер)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

DNS	Server	
Address Pool Name	1 ~	
DNS Server0		
DNS Server1		
DNS Server2		
DNS Server3		
DNS Server4		
DNS Server5		
DNS Server6		
DNS Server7		
Operation	Add 🗸	

- Address pool name можно выбрать название созданного пула адресов;
- DNS server 0/1/2/3/4/5/6/7 можно указать IP-адрес DNS-сервера. 0 самый высокий приоритет. Чем меньше число, тем выше приоритет. DNS-сервер может быть установлен на 0 или больше, но настройка должна начинаться с 0, а в середине не должно быть свободных мест. В противном случае DNS-сервер будет игнорировать следующие параметры, например: установка DNS-сервер 0-1 и DNSсервер 7 – силу имеет только DNS-сервер 0-1;
- **Operation** можно выбрать тип операции: Add (добавить указанный DNS-сервер к выбранному пулу DHCPадресов) или Delete (очистить все поля и восстановить состояние по умолчанию).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.



10.1.7. Excluded Address (Исключённые адреса)

В данной вкладке можно настроить адреса для их исключения из динамического распределения:

E	ided Address
Starting address	
Ending address	
	Apply
Exc	e Address Table
Showing 10 v Entries Showing 0 to 0 of 0 entr	Search
Starting address	Ending address
	results found.
Delete	First Previous Next Last

- Starting address можно указать начальный адрес, не используемый для динамического распределения;
- Ending address можно указать конечный адрес, не используемый для динамического распределения.

Кнопка «**Apply**» сохраняет диапазон адресов и добавляет его в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный диапазон адресов.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

10.1.8. Packet Statistics (Статистики пакетов)

В данной вкладке отображаются статистики принятых/отправленных пакетов данных DHCP-сервером.

			Packet S	tatistics			
Address Pools	Database Agents	see Agents Automatic Bindings Manual Bindings Conflict Bindings Expiried Bindings Malformed Messag					
1	0	0	0	0	0	0	
			Message	Received			
BOOT REQUES	ST DH	CP Discover	DHCP Request	DHCP Decline	e DHCP Relea	se DHCP Inform	
0		0	0	0	0	0	
			Messag	e Send			
BOOT Reply	DHCP	Offer	DHCP ACK	DHCP NAK	DHCP Relay	DHCP Forward	
0)	0	0	0	0	
			Clear S	tatistics			

Статистики можно просмотреть в режиме реального времени, нажав на кнопку «Clear Statistics».

10.1.9. Client List (Список клиентов)

В данной вкладке можно просмотреть информацию о привязке и взаимосвязи между IP- и МАС-адресами DHCP-сервера:

IP address – IP-адрес клиента,



- Hardware address аппаратный адрес или MAC-адрес клиента,
- Lease expiration время истечения срока действия IP-адреса,
- Туре тип: ручная привязка (Manual) или динамическое распределение (Dynamic).

10.2. DHCP Snooping

10.2.1. Global Config (Глобальные настройки)

В данной вкладке можно настроить работу функции DHCP snooping:

Global Config					
DHCP Snooping Status	On				
Action Num	10	(1-200,default 10)			
Limit Rate	100	pps(0-100,default 100)			
0.00		Apply			

- DHCP Snooping status можно включить или отключить функцию с помощью тумблера;
- Action Num можно вручную указать максимальное количество защитных действий (от 1 до 200).
 Если количество тревожных сообщений превысит установленное значение, это приведет к принудительному восстановлению самых ранних защитных мер для отправки новых защитных мер;
- Limit Rate можно вручную установить ограничение скорости приёма пакетов количество отправляемых DHCP-сообщений в секунду (от 0 до 100).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

10.2.2. VLAN Config (Настройки VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	VLAN Config			
VLAN ID		Please select		
VLAN Enable	Disabled 🗸			
	Арр	ly		
VLAN ID			Trust	
VLAN0001			Disabled	

- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- VLAN Enable можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) функцию DHCP Snooping VLAN.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.



10.2.3. Static User Binding (Статическое связывание)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

-10 ¹⁰	Static User Binding			
Binding Status	On			
MAC Address				
IP Address				
VLAN ID	VLAN0001 ~			
Port	Ethernet1/0/1			
	Apply			
_ 5 ⁰²	DHCP Snooping Binding Tabl	e		1000
Showing 10 V Entries Showing 0 to 0 o	of 0 entries		Search	
MAC Address	IP Address	Port	VLAN ID	Туре
	0 results found.			
De	elete		First	vious Next Last

- Binding Status можно включить или отключить связывание с помощью тумблера;
- MAC address можно указать МАС-адрес статически связанного пользователя;
- IP address можно указать IP-адрес пользователя для связывания;
- User mask можно указать маску подсети пользователя для связывания;
- VLAN ID можно выбрать VLAN ID пользователя для связывания;
- Port можно выбрать порт пользователя.

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет настроенную связь в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранную связь.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

10.2.4. Helper-server Config (Настройки вспомогательного сервера)

В данной вкладке можно настроить работу вспомогательного сервера для хранения информации о привязке адресов. В случае неисправной работы коммутатора можно восстановить привязанные данные с вспомогательного сервера.

Helper-server Config						
Helper-server Addre	55					
Helper-server UDP Port 9119 (1-65535,default 9119)						
Local IP Addre	55					
Server Address Ty	Primary V					
	Apply					
Helper-server Address Helper-server	UDP Port Local IP Address Server Address Type					
	Delete					



Доступны следующие параметры:

- Helper-server address можно указать адрес вспомогательного сервера;
- Helper-server UDP port можно вручную указать номер UPD-порт (от 1 до 65535);
- Local IP address можно указать локальный IP-адрес коммутатора;
- Server Address Type можно выбрать тип адреса сервера: primary (основной) или secondary (дополнительный). Сначала необходимо настроить основной сервер.

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет настроенный сервер в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный сервер.

10.2.5. Port Binding (Привязка порта)

```
В данной вкладке доступны следующие настройки:
```

		Port Binding		
Port		Please select		
Dot1x	Disabled 🗸			
User	Disabled Enabled			
		Apply		
Port			Dot1x	User
Ethernet1/0/1			Disabled	Disabled
Ethernet1/0/2			Disabled	Disabled
Ethernet1/0/3			Disabled	Disabled

- Port можно выбрать порт;
- Dot1x можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) функцию Dot1x.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

10.2.6. Trust Port (Доверенный порт)

В данной вкладке можно настроить доверенный порт. Когда порт из ненадёжного становится доверенным, первоначальные действия по защите порта автоматически удаляются; все записи в истории безопасности очищаются.

6	02	620	
Port		Please select	
Trust	Disabled 🗸		
		Apply	
	Port		Trust
	Ethernet1/0/1		Disabled
	Ethernet1/0/2		Disabled
	Ethernet1/0/3		Disabled

Доступны следующие настройки:

- Port можно выбрать порт;
- Trust можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) доверенный статус.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.



10.3. DHCP Relay Config (Настройки DHCP-relay)

10.3.1. DHCP Relay Config (Настройки DHCP-relay)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

DHCP Relay Config							
			DHCP Broadcast Suppress 🕜	Off			
			DHCP Relay Forwarding 👔	in O			
	Interface	VLAN0001 ~					
	Helper-server Address	X00LX00LX00LX00L					
	Add						
	DHCP Forward Pro	tocol Table					
Showing 10 V Entries Showing	1 to 1 of 1 entries			Search			
Forward Protocol	Interface		Helper-server Addre	55			
67(active)	Vlan20		192.168.20.80				
	Delete			First Previous 1 Next Last			

- DHCP Broadcast Suppress можно включить или отключить функцию с помощью тумблера;
- DHCP Relay Forwarding можно включить или отключить функцию пересылки broadcast-пакетов UPD с помощью тумблера;
- Interface можно выбрать интерфейс уровня 3 для VLAN;
- Helper-server Address можно указать IP-адрес вспомогательного сервера (интерфейса уровня 3).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет настроенный протокол в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный протокол.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



11. Раздел «ACL Config» («Настройки списка контроля доступа»)

11.1. Time Range Config (Настройки диапазона времени)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Time Range Config		
In the "Absolute" type, the start time and end time must be the start and end times, but cannot be the same;in the "Peri	selected. If the start time iod" type, you must select	and end time are the same time, only the a week value, including start and end tim	start time can be work;In the "Ab ies.	isolute-period* type, a week value must be selected, including
Time Range Name		(1-64 characters)		
Time Range Type	Absolute 🗸			
Start Time	2023 🗸 - 01 🖌 -	01 • 00 • : 00 • : 00 •	•	
End Time	2023 🗸 - 01 🖌 -	01 • 00 • : 00 • : 00 •	•	
		Apply		
		Time Range Table		
Showing 10 V Entries	Showin	g 0 to 0 of 0 entries		Search
Time Range Name		Absolute	Periodic	Absolute-periodic
		0 results found. Delete		First Previous Next Last

- Time range name можно вручную задать название временного диапазона (до 64 символов);
- **Time range type** можно выбрать тип временного диапазона: absolute (абсолютный), absolute-periodic (абсолютный периодический) или periodic (периодический);
- Week можно указать начало или окончание недели;
- Time можно указать время начала или окончания;
- Date можно указать дату начала или окончания.

В абсолютном режиме необходимо ввести время начала, при этом время окончания вводить не нужно.

В абсолютном периодическом режиме необходимо ввести недели, время начала и окончания, но не нужно вводить дату начала и окончания.

В периодическом режиме можно ввести недели, время начала и окончания, но не нужно вводить дату начала и окончания.

Также можно ввести значения для нескольких недель, разделив их, например:

1-7:monday-sunday;31:daily;96:weekdays;127:weekend

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет временной диапазон в список. Кнопка «**Delete**» удаляет из списка выбранный диапазон.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



11.2. IP ACL (Фильтрация IP-адресов)

11.2.1. IP Standard ACL (Стандартная фильтрация IP-адресов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		IP Standard	ACL	51	
ACL Name		(1-64 string or numb	er 1-99)		
ACL Action	Permit 🗸				
Source Address Type	Any IP 🗸				
TPID		(0-65535,Optional co	nfiguration)		
VLANID	Not Configured 🗸				
DSCP	Not Configured 🗸				
		Apply			
	IP Sta	ndard ACL Configura	tion Status Table		
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0	of 0 entries			Search
ACL Name S	ource IP/Mask	TPID	VLANID/Mask	DSCP	ACL Action
	C	0 results foun	đ.		First Previous Next Last

- ACL Name можно вручную задать номер стандартного списка доступа IP-адресов (диапазон от 1 до 64 или номер от 1 до 99);
- ACL Action можно установить правило: разрешить (permit) или запретить (deny) доступ;
- Source address type можно задать тип исходного адреса: Any IP (любой IP-адрес), Specified IP (указанный IP-адрес) или Host IP (IP-адрес хоста);
- Source IP можно указать исходный IP-адрес;
- Reverse network mask можно указать маску исходного IP-адреса;
- **TPID** можно вручную указать TPID (от 0 до 65535);
- VLANID можно указать VLAN ID (от 1 до 4094);
- VLANID mask можно указать маску VLAN (от 0 до 4095);
- DSCP можно установить приоритет IP-сообщений (от 0 до 63).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



11.2.2. IP Extended ACL (Расширенная фильтрация IP-адресов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	I	P Extended ACL			
ACL Name		(1-64 string or number 100-299)			
Operation Type	ICMP 🗸				
ACL Action	Permit 🗸				
Fragment Packet	Disabled •				
Source Address Type	Any IP 🗸				
Destination Address Type	Any IP 🗸				
IP Precedence	Not Configured				
TOS	Not Configured				
Time Range Name	Not Configured				
ICMP Type	Not Configured				
ICMP Code	Not Configured				
		Apply			
	IP Extendard	ACL Configuration Status Table			
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entr	ries		Search	
ACL Name Operation Type Source IP/Mask Destin	ation IP/Mask Frag	gment Packet IP Precedence TOS	Operation Type Paramer	Time Range Name	ACL Action
	Delete	0 results found.		First Previous	s Next Last

- ACL Name можно вручную задать номер расширенного списка доступа IP-адресов (диапазон от 1 до 64 или номер от 100 до 299);
- Operation type можно выбрать тип операции: ICMP, IGMP, TCP, UDP, EIGRP, GRE, IGRP, IPINIP, OSPF, IP или specified protocol (указанный протокол);
- ACL Action можно установить правило: разрешить (permit) или запретить (deny) доступ;
- Fragment packet можно включить (enabled) или отключить (disabled) фрагментацию пакетов;
- Source address type можно задать тип исходного адреса: Any IP (любой IP-адрес), Specified IP (указанный IP-адрес) или Host IP (IP-адрес хоста);
- Source IP можно указать исходный IP-адрес;
- Reverse network mask можно указать маску исходного IP-адреса;
- Destination address type можно установить типа адреса назначения: Any IP (любой IP-адрес), Specified IP (указанный IP-адрес) или Host IP (IP-адрес хоста);
- Destination IP можно указать адрес назначения;
- Reverse network mask можно указать маску адреса назначения;
- IP precedence можно установить приоритет для входящих IP-пакетов (от 0 до 7);
- **TOS** можно установить TOS (от 0 до 15);
- Time range name можно указать название временного диапазона;
- ІСМР type можно установить тип ІСМР (от 0 до 255);
- ICMP code можно установить код ICMP (от 0 до 255).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).



Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

11.3. МАС АСL (Фильтрация МАС-адресов)

11.3.1. MAC Standard ACL (Стандартная фильтрация MAC-адресов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	MAC Sta	ndard A	ACL
ACL Name		0	(700-799)
ACL Action	Permit	•	
Source Address Type	Any MAC	~	
MAC SI	andard ACL Co	pply onfiguratio	tion Status Table
Showing 10 V Entries Showing 0 to 0	of 0 entries		Search
ACL Name	S	ource MAC/	AC/Mask ACL Action
	0 resul Delete	ts found.	First Previous Next Last

- ACL Name можно вручную задать номер стандартного списка доступа МАС-адресов (от 700 до 799);
- ACL Action можно установить правило: разрешить (permit) или запретить (deny) доступ;
- Source address type можно задать тип исходного адреса: Any MAC (любой MAC-адрес), Specified MAC (указанный MAC-адрес) или Host MAC (MAC-адрес хоста);
- Source MAC можно указать исходный MAC-адрес;
- Reverse network mask можно указать маску МАС-адреса.

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



11.3.2. MAC Extended ACL (Расширенная фильтрация MAC-адресов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		MAC Extended ACL	1			
ACL Name		(1-64 string or numb	er 1100-1199)			
ACL Action	Permit	•				
Source Address Type	Any MAC	•				
Destination Address Type	Any MAC	~				
Packet Type	None	•				
Cos	Not Configured	~				
Cos Mask	Not Configured	÷				
VLANID	Not Configured	~				
EtherType		(1536-65535, Option	al configure)			
EtherType Mask	Not Configured	¥				
		Apply				
	MAC Extend	ard ACL Configuration	Status Table			
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0	entries			Search	
ACL Name Source MAC/Mask De	stination MAC/Mask	Packet Type	Cos/Mask	VLANID/Mask	EtherType/Mask	ACL Action
	Delete	0 results found.			First	wious Next Last

- ACL Name можно вручную задать номер расширенного списка доступа МАС-адресов (диапазон от 1 до 64 или номер от 1100 до 1199);
- ACL Action можно установить правило: разрешить (permit) или запретить (deny) доступ;
- Source address type можно задать тип исходного адреса: Any MAC (любой MAC-адрес), Specified MAC (указанный MAC-адрес) или Host MAC (MAC-адрес хоста);
- Source MAC можно указать исходный MAC-адрес;
- Reverse network mask можно указать маску исходного MAC-адреса;
- Destination address type можно установить типа адреса назначения: Any MAC (любой MAC-адрес), Specified MAC (указанный MAC-адрес) или Host MAC (MAC-адрес хоста);
- Destination MAC можно указать адрес назначения;
- Reverse network mask можно указать маску адреса назначения;
- Packet type можно выбрать тип пакета данных: tagged-802-3, tagged-eth2, untagged-802-3, untagged-eth2 либо none (нет);
- **Cos** можно установить Cos (от 0 до 7);
- Cos mask можно установить маску Cos (от 0 до 7);
- VLANID можно указать VLAN ID (от 1 до 4094);
- VLANID mask можно указать маску VLAN (от 0 до 4095);
- etherType можно вручную задать значение etherType (от 1536 до 65535);
- etherType mask можно установить маску etherType (от 0 до 65535).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).



Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

11.4. MAC-IP Extended ACL (Расширенная фильтрация MAC-IP)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Ν	MAC-IP Exte	nded ACL			91		
ACL Name		(1-64 string	g or number 3100-32	99)				
Operation Type	ICMP	•						
ACL Action	Permit	~						
Source Address Type	Any MAC	~						
Destination Address Type	Any MAC	~						
Source Address Type	Any IP	•						
Destination Address Type	Any IP	~						
Paramer Options	Not Configured	•						
TPID		(0-65535,0	ptional configuration)				
VLANID	Not Configured	~						
Time Range Name	Not Configured	~						
ICMP Type	Not Configured	~						
ICMP Code	Not Configured	~						
		Apply	y					
	MAC-IP Exten	ndard ACL Con	nfiguration Status Ta	ble				
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0	entries					Search	
ACL Operation Source Destination Name Type MAC/Mask MAC/Mask	Source IP/Mask	Destination IP/Mask	TPID VLANID/Mask	DSCP IP Precedence	тоз	Operation Type Paramer	Time Range Name	ACL Action
		0 results fo	ound.					
	Delete	0					First Previous N	lext Last

- ACL Name можно вручную задать номер расширенного списка доступа MAC-IP (диапазон от 1 до 64 или номер от 3100 до 3299);
- Operation type можно выбрать тип операции: ICMP, IGMP, TCP, UDP, EIGRP, GRE, IGRP, IPINIP, OSPF, IP или specified protocol (указанный протокол);
- ACL Action можно установить правило: разрешить (permit) или запретить (deny) доступ;
- Source address type можно задать тип исходного адреса: Any MAC (любой MAC-адрес), Specified MAC (указанный MAC-адрес) или Host MAC (MAC-адрес хоста);
- Source MAC можно указать исходный MAC-адрес;
- Reverse network mask можно указать обратную маску исходного МАС-адреса;
- Destination address type можно установить типа адреса назначения: Any MAC (любой MAC-адрес), Specified MAC (указанный MAC-адрес) или Host MAC (MAC-адрес хоста);
- Destination MAC можно указать адрес назначения;
- Reverse network mask можно указать обратную маску адреса назначения;
- Source address type можно задать тип исходного адреса: Any IP (любой IP-адрес), Specified IP (указанный IP-адрес) или Host IP (IP-адрес хоста);
- Source IP можно указать исходный IP-адрес;
- Reverse network mask можно указать маску исходного IP-адреса;



- Destination address type можно установить типа адреса назначения: Any IP (любой IP-адрес), Specified IP (указанный IP-адрес) или Host IP (IP-адрес хоста);
- Destination IP можно указать адрес назначения;
- Reverse network mask можно указать маску адреса назначения;
- **ТРІD** можно вручную указать ТРІD (от 0 до 65535);
- VLANID можно указать VLAN ID (от 1 до 4094);
- VLANID mask можно указать маску VLAN (от 0 до 4095);
- DSCP можно установить приоритет IP-сообщений (от 0 до 63);
- IP precedence можно установить приоритет для входящих IP-пакетов (от 0 до 7);
- **TOS** можно установить TOS (от 0 до 15);
- Time range name можно указать название временного диапазона;
- ІСМР type можно установить тип ІСМР (от 0 до 255);
- ICMP code можно установить код ICMP (от 0 до 255).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

11.5. ACL Binding (Привязка списка контроля доступа)

11.5.1. Binding Port (Привязка к порту)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	6635	Binding Port		
	Port		Please select	
	ACL Type	IP 👻		
	ACL Name	~		
	Attached Direction	Ingress	•	
	Port	Binding Status Table		
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entri	ies		Search
Port	ACL Name	ACL Type	Atta	ched Direction
		0 results found.		
	Delete			First Previous Next Last

- Port можно выбрать порт;
- ACL type можно установить тип списка доступа: IP, MAC или MAC-IP;
- ACL name можно задать название списка доступа (до 64 символов);
- Attached Direction можно выбрать направление: ingress (только список контроля доступа) или in and traffic-statistics (список контроля доступа и мониторинг трафика).



Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

11.5.2. Binding Vlan (Привязка к VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

			Binding Vlan			
		VLAN Interface		Please select		
		ACL Type	IP	~		
		ACL Name		*		
		Attached Direction	Ingress	~		
		VLA	N Binding Status Tab	le		
Showing 10 V En	tries	Showing 0 to 0 of 0 ent	ries		Search	
	VLAN Interface	ACL Name		ACL Type	Attached Direction	
			0 results found.			
		Delete			First Previous	Next Last

- VLAN interface можно указать номер VLAN;
- ACL type можно установить тип списка доступа: IP, MAC или MAC-IP;
- ACL name можно задать название списка доступа (до 64 символов);
- Attached Direction можно выбрать направление: ingress (только список контроля доступа) или in and traffic-statistics (список контроля доступа и мониторинг трафика).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет список доступа в таблицу. Кнопка «**Delete**» удаляет список доступа из таблицы.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

12. Раздел «Ring Network» («Кольцевая сеть»)

12.1. Spanning-tree (Протокол STP)

12.1.1. Global Properties (Глобальные параметры)

В данной вкладке находятся следующие настройки:

		Global Properties							
This page is used to configure the global basic parameters	his page is used to configure the global basic parameters of the spanning tree.								
Enabled	On								
Mode	Mstp 🗸								
Cost Format	dot1t 🗸								
Forward Time	15	Sec(4-30, default 15)							
Hello Time	2	Sec(1-10, default 2)							
Max Age Time	20	Sec(6-40, default 20)							
Max Hop Time	20	(1-40, default 20)							
Priority	32768	(0-61440, default 32768)							
TC Flush	Flush 🗸								
		Apply							

- Enabled можно включить или отключить STP с помощью тумблера;
- Mode можно установить тип протокола: Mstp, Stp, Rstp;
- Cost Format можно установить формат стоимости пути интерфейса: Dot1t или Dot1d;
- Forward Time можно вручную задать время, которое должно пройти перед началом пересылки пакетов интерфейсом при включении STP (от 4 до 30 секунд);
- Hello Time можно вручную задать временной интервал отправки конфигурационных BPDU (от 1 до 10 секунд);
- Max Age Time можно вручную задать максимальное время, через которое порт сохраняет BPDU конфигурации (от 6 до 40 секунд);
- **Max Hop Time** можно вручную задать значение для счётчика, определяющего количество коммутаторов, которое может пройти BPDU до того, как будет отброшен (от 1 до 40 секунд);
- Priority можно вручную установить приоритет (от 0 до 61440);
- TC Flush можно установить режим перестроения топологии spanning-tree.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

12.1.2. Instance Mapping

В данной вкладке доступны настройки сопоставления VLAN с инстансом STP:

		Instance Mapping					
This page is used to generate tree instance	mapping vian configuration.						
		Instance Mapping Configu	ration				
Instance	• •						
Operation	Operation Add						
VLAN List	VLAN List (1-4094, for example: 1;3-6)						
		Apply					
		Instance Mapping State	us				
Showing 10 🕶 Entries		Showing 1 to 1 of 1 entries		Search			
	Instance		VLAN List				
	0		1-4094				
				First Previous 1 Next Last			



- Instance можно задать ID инстанса (от 0 до 64);
- Operation тип операции: можно добавить (add) или удалить (delete) настроенные параметры;
- VLAN list можно вручную задать VLAN ID (от 1 до 4094).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки и добавляет в таблицу.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над таблицей расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

12.1.3. Instance Properties (Параметры инстанса)

В данной вкладке доступны настройки протокола MSTP:

	Instance Properties								
This page is used for spanning	his page is used for spanning tree instance parameter configuration.								
	Instance Properties Configuration								
Field Name (1-32 characters,and cannot special char(!%#\$&< >*?\'),not entering indicates deletion)									
Revision-level		(0-65535)							
		<u>ः</u>	Apply						
Field Name			Revision-level						
			1	U					

- Field name можно вручную задать доменное имя MSTP (до 32 символов);
- Revision-level можно установить уровень ревизии.

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

12.1.4. Port Config (Настройки порта)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Port Config								
This page is used to generate tree port par	rameter config	guration.						
PortPlease select								
Status Enabled 🗸								
	BPDU	Disabled	~					
E	Edge Port	Disabled	*					
Point	Auto	~						
Packe	et Format	Auto	*					
Digest S	Snooping	Disabled	~					
	TC Flush	Default	✓ (Default to	global TC FLUSH value)				
Apply Protocol Migration Check								
Port Stat	tus	BPDU	Edge Port	Point-to-Point	Packet Format	Digest Snooping	TC Flush	
Ethernet1/0/1 Enab	bled	Disabled	Disabled	Auto	Auto	Disabled	Flush	
Ethernet1/0/2 Enab	bled	Disabled	Disabled	Auto	Auto	Disabled	Flush	
Ethernet1/0/3 Enab	bled	Disabled	Disabled	Auto	Auto	Disabled	Flush	



- Port можно выбрать порт;
- Status можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) порт;
- BPDU можно отключить (Disabled) или установить VLAN ID (от 1 до 4094);
- Edge Port можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) пограничный порт. Также можно включить BPDU-фильтр или BPDU Guard;
- **Point-to-Point** можно настроить соединение «точка-точка»: автоматическое (Auto), включить (Enabled) или отключить (Disabled);
- Packet Format можно установить формат пакета: автоматический (Auto), конфиденциальный (Privacy) или стандартный (Standard);
- Digest Snooping можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) данную функцию;
- TC Flush можно установить режим перестроения топологии spanning-tree.

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

Кнопка «Protocol Migration Check» осуществляет проверку миграции протокола STP.

12.1.5. Port Instance (Инстанс порта)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Port Instance								
This page is used to generate tree port instance parameter configuration.								
Instance 0 V								
	Port			Please select	Please select			
Path Cost 0			0-20000000)(0=>Auto)					
Priority 0 🗸								
Port Guard Auto 👻			~					
600	Apply							
Instance			Port		Path Cost		Priority	Port Guard
0	Ethernet1/0/1				Auto		128	Auto
0	0 Ethernet1/0/2				Auto		128	Auto
0		Eth	ernet1/0/3	Auto 128 Auto			Auto	

- Instance можно задать название инстанса;
- Port можно выбрать название порта;
- Path Cost можно вручную указать стоимости пути интерфейса (от 0 до 20000000);
- Priority можно выбрать приоритет (от 0 до 240);
- Port Guard можно установить тип функции Guard: автоматический (Auto), Root Guard или Loop Guard.

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

12.1.6. Status (Статус)

В данной вкладке отображается информация о статусе spanning-tree.

			Runing Status Infor	mation					
MSTP Bridge Config Info									
Mode		Bridge MAC	Hello Tim	e	Forward Time	Force Version			
RSTP(IEEE 802.1s	;)	84:e5:d8:e0:1c:b1	20s	2s		15s	3		
			Instance0						
		Self Bridge ID		32768.84:e5:d8:e0:1c:b1					
		Root ID		this switch					
		Ext.RootPathCost		0					
		Region Root ID		this switch					
		Int.RootPathCost		0					
	Root Port ID				0				
Port	ID	Max Age Time	Int.RootPathCost	State	Role	DsgBridge	DsgPort		
Ethernet1/0/2	128.002	0	0	Forward	DSGN	32768.84e5d8e01cb1	128.002		



12.2. ERPS

12.2.1. ERPS Ring Config (Настройки кольца ERPS)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	ERPS Ring Config		
Create or delete ERPS ring.			
	Topology Change Propagation	None 🗸	
Ring Name	(1-64 charact	er)	
Version	V2 🗸		
Ring-topo	major-ring 🗸		
Port1 Configure	Yes 🗸		
Port0	Ethernet1/0/1 V		
Port1	Ethernet1/0/2 V		
R-APS Virtual-Channel	Without 🗸		
	Apply		
	ERPS Configuration Status Table		
Showing 10 V Entries Showing	0 to 0 of 0 entries		Search
Ring Name Port0 Port1 Ring-te	opo R-APS Virtu	al-Channel Versio	on Instance Count
	Delete		First Previous Next Last

- Topology Change Propagation можно отключить (none) данную функцию; можно выбрать ERPS или STP;
- Ring Name можно задать название кольца ERPS (до 64 символов);
- Version можно выбрать версию: V1 или V2;
- Ring-topo можно установить топологию кольца: major-ring (основное кольцо) или open-ring (открытое кольцо);
- Port1 Configure можно запретить (No) или разрешить (Yes) настройку порта 1;
- Port0 можно выбрать порт 0 для ERPS;
- Port1 можно выбрать порт 1 для ERPS;
- **R-APS Virtual-Channel** можно указать наличие (With) или отсутствие (Without) виртуального канала в кольце.

Кнопка «**Apply**» сохраняет настройки и добавляет кольцо в список. Кнопка «**Delete**» удаляет кольцо из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



12.2.2. ERPS Instance Config (Настройки инстанса ERPS)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		ERPS Instance	Config					
Ring Name	1 ~							
Instance ID	1 ~							
Control VLAN	VLAN0002 V							
Ring ID	1 ~							
R-APS MEL	7 🗸 🗸							
Description	Description (1-64 characters)							
Revertive Mode	Revertive Mode Revertive 🗸							
Protected Instance		(0-64,use '-' and ';' splice,for example:1;3-6)						
WTR Timer	5	(1-12min,default 5)						
Guard Timer	50	(1-200ms,default 50)						
Holdoff Timer	0	(0-10s,default 0)						
Port0 Role	Common 🗸							
Port1 Role	Common 🗸							
0.00	Apply							
ERPS Configuration Status Table								
Showing 10 V Entries	Sho	owing 0 to 0 of 0 entries				Sea	rch	
Ring Name Instance ID Control VLAN	Ring ID R-APS MEL	Description Revertive Mode	Protected Instance	WTR Timer	Guard Timer	Holdoff Timer	Port0 Role	Port1 Role
Delete First Previous Next Last								

- Ring Name можно выбрать название созданного кольца ERPS;
- Instance ID можно указать ID инстанса (от 1 до 16);
- Control VLAN можно указать VLAN ID для R-APS-пакетов (от 2 до 4094);
- Ring ID можно указать ID кольца ERPS (от 1 до 64);
- R-APS MEL можно указать уровень APS-пакетов (от 1 до 7);
- Description можно вручную указать описание: название инстанса ERPS (до 64 символов);
- Revertive Mode можно выбрать режим: Reviertive (обратимый) или Non-Reviertive (необратимый);
- Protect Instance можно настроить защиту инстанса;
- WTR Timer можно настроить таймер отложенной блокировки RPL-порта, интервал 1 минута (диапазон от 1 до 12 минут);
- Guard Timer можно настроить таймер, который запускается при обнаружении изменения топологии, интервал 10 миллисекунд (диапазон от 1 до 200 миллисекунд);
- Holdoff Timer можно настроить таймер, до истечения которого будет игнорироваться неработоспособность линка, интервал — 1 секунда (диапазон от 0 до 10 секунд);
- Port0 Role можно выбрать роль порта 0: Common, Owner или Neighbour;
- Port1 Role можно выбрать роль порта 1: Common, Owner или Neighbour.

Кнопка «**Apply**» сохраняет настройки и добавляет инстанс в список. Кнопка «**Delete**» удаляет инстанс из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).


Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

12.2.3. View ERPS Statistics (Статистики ERPS)

В данной вкладке отображаются статистики работы ERPS.

	View ERPS Statistics																				
	ERPS Instance Table																				
Showing 10	ihowing 10 V Entries Showing 0 to 0 of 0 entries Search																				
Ring Name	Instance ID	Instance Port	Port Role	Port Status	Signal Status	Node Id	BPR	nrTx	nrRx	rbTx	rbRx	fsTx	fsRx	msTx	msRx	sfTx	sfRx	eventTx	eventRx	totalTx	totalRx
	0 results found.																				
	First Previous Next Last																				

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13. Раздел «Route Config» («Настройки маршрутизации»)

13.1. Static Route (Статическая маршрутизация)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Static Rou	ıte		
	Destination IP Address			
	Mask Or Prefix-length			
	Nexthop Or null0			
	Distance	1 👻		
	Apply Static Routing Configura	tion Status Table		
Showing 10 🗸 Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search	
	Destination IP Address/Mask	Nexthop Or null0	Distance	State
	0 results four Delete	nd.	First	vious Next Last

- Destination IP address можно указать IP-адрес назначения;
- Mask or prefix-length можно указать маску подсети или длину маски;
- Nexthop or nullO можно указать IP-адрес Nexthop или IP-адрес интерфейса nullO;
- Distance можно указать расстояние (от 1 до 255).

Кнопка «**Apply**» сохраняет настройки и добавляет адрес в список. Кнопка «**Delete**» удаляет адрес из списка.



Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.2. RIP Route (RIP-маршрутизация)

13.2.1. Кeychain (Связка ключей аутентификации)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Keychain		
Keychain I	Name	(1-80 characters)		
к	ley ID	(0-2147483647)		
	Кеу	(1-256 character)		
		Add Keychain Information Table		
Showing 10 🗸 Entries	Showing 0 to 0 of	0 entries	s	earch
No.	Keyo	hain Name	Key ID	Key
		0 results found.		
	Delete Keychain	Delete Key ID	Firs	t Previous Next Last

• Keychain Name – можно вручную задать название связки ключей (до 80 символов);

Кеу ID – можно вручную указать ID ключа (от 0 до 2147483647);

• Кеу – можно вручную задать значение ключа (до 256 символов).

Кнопка «Add» сохраняет и добавляет связку ключей в список. Кнопка «Delete Keychain» удаляет выбранную связку из списка. Кнопка «Delete Key ID» удаляет выбранный ID ключа из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



13.2.2. Basic Config (Базовые настройки)

В данной вкладке можно настроить работу RIP-протокола:

			Basic (Config		
RIP Status	On					
Add Default Route	Disable	d 🗸				
Default Metric	1					
Version	V2	v				
Recv Buffer Size	0		(8192-2147483647 8	3yte,default:0)		
Update	30		(5-2147483647 Sec)			
Timeout	180		(5-2147483647 Sec)			
Garbage	120		(5-2147483647 Sec)			
Maxinum Prefix	10000	(1-65535)	75% 🗸			

- RIP Status можно включить или выключить RIP с помощью тумблера;
- Add Default Route можно включить (Enabled) или отключить (Disabled) функцию добавления маршрута по умолчанию;
- Default Metric можно указать метрику RIP (от 1 до 16);
- Version можно выбрать версию RIP: V1 или V2;
- Recv Buffer Size можно установить размер UPD-буфера приёма в протоколе (от 8192 до 2147483647 байт);
- Update можно настроить таймер обновления маршрутов (от 5 до 2147483647 секунд);
- **Timeout** можно настроить таймер, контролирующий время старения маршрута (от 5 до 2147483647 секунд);
- Garbage можно настроить таймер, контролирующий время, по истечении которого маршрут удаляется из таблицы маршрутизации (от 5 до 2147483647 секунд);
- **Maximum Prefix** можно вручную указать максимальное количество маршрутов (от 1 до 65535), а также максимальное количество маршрутов, генерирующих предупреждение (по умолчанию: 75%).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

13.2.3. Network Config (Настройки сети)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Net	work Config	
Interface Type	VLAN 🗸		
Interface Value		(1-4094)	
		Add	
	Netwo	ork Config Table	
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search
No.		Network Interface Configured	
	0	results found.	
	Delete		First Previous Next Last

- Interface Type можно установить тип интерфейса: VLAN, Tunnel, Loopback или IP Prefix;
- Interface Value можно задать значение для установленного интерфейса:
- VLAN: от 1 до 4094,
- Tunnel: от 1 до 50,



- Loopback: от 1 до 1024,
- IP Prefix: значение сетевого префикса.

Кнопка «Add» сохраняет и добавляет интерфейс в список. Кнопка «Delete» удаляет выбранный интерфейс из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.2.4. Passive Interface (Пассивный интерфейс)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Passive Interface	
The configured interface only receives and does not send data packets.		
Interface	fype VLAN 🗸	
Interface V	alue VLAN0001 ~	
	Add	
	Passive Interface Config Table	
Showing 10 🗸 Entries Showing 0 t	0 of 0 entries	Search
No.	Passive Interface	
	0 results found.	
	Delete	First Previous Next Last

- Interface Type можно установить тип интерфейса: VLAN или Tunnel;
- Interface Value можно задать значение для установленного интерфейса:
 - VLAN: от 1 до 4094,
 - Tunnel: от 1 до 50.

Кнопка «Add» сохраняет и добавляет интерфейс в список. Кнопка «Delete» удаляет выбранный интерфейс из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



13.2.5. Neighbor Config (Настройки соседа)

В данной вкладке можно указать адрес соседнего устройства по RIP для отправки обновлений (A.B.C.D).

	Neighbor Config	
	Neighbor Address	
	Add	
	Neighbor Config Table	
Showing 10 V Entries	Shawing 0 to 0 of 0 entries	Search
No.	Neighbor	Address
	0 results found.	
	Delete	First Previous Next Last

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет адрес в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный адрес из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.2.6. Interface Config (Настройки интерфейса)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

				Interfac	Config				
				VLAN Inter	ace VLAN0001	v			
				Send Vers	ion Disabled	~			
				Send Pa	ket Enabled	~			
				Recv Ver	ion Disabled	~			
				Recv Pac	ket Enabled	~			
				Authentication M	ode None	~			
				Compatible With C	sco Disabled	~			
				Split Hori	zon Poisoned	~			
				Ap	жy				
				Interface C	onfig Table				
Showing 10 🗸 Entries			Showing	0 to 0 of 0 entries				Search	
No. VLAN Interface	Send Version	Send Packet	Recv Version	Recv Packet	uthentication Mode	Key	Keychain Name	Compatible With Cisco	Split Horizon
				0 result	found.				
								First Pre	vious Next Last

- VLAN Interface можно выбрать VLAN ID;
- Send Version можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) возможность указать версию RIP для отправки обновлений;
- Send Packet можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) пересылку пакетов обновления таблицы маршрутов;



- Recv Version можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) возможность указать версию RIP для получения пакетов;
- Recv Packet можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) приём пакетов;
- Authentication Mode можно установить режим аутентификации: none (нет), MD5 или Plaintext;
- **Compatible With Cisco** можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) совместимость с оборудованием Cisco;
- Split Horizon можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) данный механизм. Можно включить расширение Split Horizon функцию Poison reverse (Poisoned).

Кнопка «Apply» сохраняет настройки и добавляет интерфейс в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.2.7. Redistribute Router (Перераспределение маршрутов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

			Redistribute Router		
		Routing Type	Connected 👻		
		Metric	Not Configured		
			Add		
			Redistribute Router Table		
Showing 10	✓ Entries	Showing 0 to	0 of 0 entries		Search
	No.	Routing Type		OSPF Process ID	Metric
			0 results found.		
			Delete		First Previous Next Last

- Routing Type можно установить тип маршрутов для перераспределения: Connected (подключённый), Kernel-маршрут, OSPF-маршрут, BGP-маршрут или Static Route (статический маршрут);
- Metric можно указать метрику (от 0 до 16);
- OSPF Process ID можно указать ID OSPF-процесса (от 1 до 65535).

Кнопка «Add» сохраняет и добавляет тип маршрутизации в список. Кнопка «Delete» удаляет выбранный тип маршрутизации из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

кнопка «First» возвращает на первую страницу,



- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.2.8. View RIP Information (Информация о RIP)

В данной вкладке отображается информация о работе протокола RIP (в строке RIP Entries):

View RIP Information							
RIP Entries	RIP Information						
	RIP Routing Information Table						
Codes: R - RIP, K - Kernel, C - Connected, S - Static, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, a - aggregate, s - suppressed Network Next Hop Metric From If Time Sup	plf						

- **RIP Information** информация о сообщениях,
- RIP Interface информация о маршрутах в таблице маршрутизации,
- **RIP Protocol** информация о параметрах процесса и статистиках.

13.3. OSPF Route (OSPF-маршрутизация)

13.3.1. Basic Config (Базовые настройки)

В данной вкладке можно настроить работу протокола OSPF:

			Basic Config	
	Process ID		(0-65535)	
	Router ID	IP Address		
			Add	
			OSPF Process ID Table	
Showing 10 🗸 Entries		Showin	ig 1 to 1 of 1 entries	Search
	No.		Process ID	Router ID
	1		1	192.168.2.1
		(H-	Delete	First Previous 1 Next Last

- Process ID можно вручную указать ID процесса (от 0 до 65535);
- Router ID можно указать ID маршрутизатора в формате IP-адреса (A.B.C.D)

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет процесс в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный процесс из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,



- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.3.2. Network Config (Настройки сети)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

				Network Config		
		Process ID	1 v			
		Network Address	IP Address	Prefix		
		Area Number		(0-4294967295 or IP)		
)	OSPF Area Network Table		
Showing 10	✓ Entries		Showing 1 to 1 of 1	l entries	Search	
	No.	Process ID		Network Address	Area Number	
	7.8	U		1.1.1.0/24	0	
	Delete First Previous 1 Next Last					

- Process ID можно выбрать ID процесса OSFP;
- Network Address можно указать сетевой адрес с префиксом (в формате A.B.C.D/M);
- Area Number можно вручную указать ID зоны (от 0 до 4294967295 либо IP-адрес в формате A.B.C.D).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет адрес в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный адрес из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.3.3. Passive Interface (Пассивный интерфейс)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Passi	ve Interface	57~	
The configured interface only receives and does not send data packets.				
Process ID	1 ~			
Interface	Vlan1 🗸			
		Add		
	Passive Inte	erface Config Table		
Showing 10 V Entries Sh	owing 0 to 0 of 0 entries			Search
No.	Process	ID	Interface	
	0 re	isults found.		
	Delete		68	First Previous Next Last





- Process ID можно выбрать ID процесса OSFP;
- Interface можно выбрать название интерфейса.

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет интерфейс в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный интерфейс из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.3.4. Area Config (Настройки зоны)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Area Cor	nfig			
	Process ID	1 •			
	Area Number	• •			
	Operation Type	Authentication 🗸			
	Authentication Mode	None 🗸			
	Apply				
	OSPF Area Basic O	Config Table			
Process ID	Area Number		Authentication Mode	Cost	
1	0		None 1		
	OSPF Area Range	Config Table			
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search		
No. Process ID	Area Number Rang	e Prefix	Type Substitute Range Prefix		
	0 results fo	und.			
	Delete		First Previo	ous Next Last	

- Process ID можно выбрать ID процесса OSFP;
- Area Number можно выбрать ID зоны;
- Operation Type можно установить тип операции: Authentication (аутентификация), Default-Cost (стоимость для суммарных маршрутов по умолчанию), Range (суммирование маршрутов, совпадающих с адресом/маской. Только для пограничных маршрутизаторов);
- Authentication Mode можно установить режим аутентификации: none (нет), MD5 или Plaintext;
- Cost можно указать суммарную стоимость (от 0 до 16777215);
- Range Prefix можно указать префикс диапазона зон (в формате A.B.C.D/M);
- **Туре** можно выбрать тип префикса: Advertise (предлагать этот диапазон по умолчанию), Not-Advertise (не предлагать этот диапазон) или Substitute (заменить: указать диапазон в качестве другого префикса).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет зону в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранную зону из списка.



Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries</u>»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.3.5. Interface Config (Настройки интерфейса)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Interfac	e Config			
	Interface	Name	Disable OSPF			
	Vlan40	×		~		
		Basic Configuratio	n of OSPF Interface			
Cost	1	(1-65535,default 1)	Priority	1	(0-255, default 1)	
Hello Interval	10	(1-65535s,default:10s)	Transmit Delay	1	(1-3600s,default:1s)	
Dead Interval	40	(1-65535s,default:40s)	Ingore MTU	Disabled	~	
Retransmit Interval	5	(1-3600s,default:5s)	Database Filter	Disabled	~	
мти	1500	(576-65535,default:1500)	Network Type	Broadcast	~	
		Ar	ply			

- Interface Name можно выбрать название интерфейса VLAN;
- Disable OSPF можно включить (Disabled) или отключить (Enabled) OSPF;
- Cost можно вручную указать стоимость интерфейса (от 0 до 16777215);
- Priority можно вручную указать приоритет (от 0 до 255);
- Hello Interval можно вручную указать интервал времени, через который отправляются пакеты hello (от 1 до 65535 секунд);
- Transmit Delay можно вручную указать время задержки передачи пакетов обновления LS (от 1 до 3600 секунд);
- Dead Interval можно вручную указать интервал времени, по истечении которого соседнее устройство станет недоступным (от 1 до 65535 секунд);
- Ignore MTU можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) команду для отключения проверки MTU в DBD-пакетах;
- Retransmit Interval можно вручную указать интервал времени между повторными передачами потерянных объявлений о состоянии связи (от 1 до 3600 секунд);
- Database Filter можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) фильтрацию данных;
- МТU можно вручную установить максимальный размер пакета для исходящих данных (от 576 до 65535);
- Network Type можно указать тип сети OSPF: broadcast, non-broadcast, point-to-multipoint, point-to-point.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

	- 65		OSPF Interface Stat	tus Table			
Link State	Process ID	Router ID	Area Number	Network Address	Hello	State	
Down	1	20.10.0.10	0.0.0.1	80.1.1.1/24	00:00:04	Backup	
Neighbor/Adjacent	Hello(RX/TX)	DD(RX/TX)	LS-Req(RX/TX)	LS-Upd(RX/TX)	LS-Ack(RX/TX)	Sequence/Discarder	
1/1	18132/18812	22/40	11/11	122/769	769/122	0/0	
			Designated Rou	iter			
	Router ID			Netw	ork Address		
20.10.0.30				8	30.1.1.20		
			Backup Designated	Router			
	Router ID			Netw	ork Address		
	20.10.0.10		80.1.1.1				



13.3.6. Interface Authentication (Интерфейс аутентификации)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Int	erface Authentication		
	Interface Name	Vlan1 🗸		
	Interf	ace Authentication Method	L Contraction of the second	
	Authent	tication Method None	~	
		Apply		
		Key Config		
Encryption Type	Simple Key	•		
Кеу Туре	Plain Key	•		
Key	,	(1-8 characters)		
		Apply		
	OSPF Inte	erface Authentication Status Tab	ble	
	Authentication Metho	ete Simple Authentication Key		None
	OSP	F Interface MD5 Key Table		
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0	entries		Search
No.	Key ID		Кеу Туре	Кеу
	Delete	0 results found.		First Previous Next Last

- Interface Name можно выбрать название VLAN;
- Authentication Method можно указать метод аутентификации: None (нет), Simple (простой) или MD5;
- Encryption type можно указать тип шифрования данных: Simple key, Plain key, MD5 key или Cipher key (зашифрованный ключ);
- Key type можно указать тип ключа: Simple key, Plain key, MD5 key или Cipher key (зашифрованный ключ);
- **Кеу** можно вручную задать значение ключа в зависимости от установленного типа (от 1 до 8, от 1 до 16 символов или от 1 до 255).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки и добавляет ключ в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный ключ из списка. Кнопка «**Delete Simple Authentication Key**» удаляет простой ключ аутентификации.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.





13.3.7. Default Route Originate (Создание маршрута по умолчанию)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		De	efault Route Originate
OSPF Process ID	0	~	
Default-Information Originate	Enabled	~	
Always	Disabled	~	
Metric Type	External Type 2	•	
Metric			(0-16777214, No parameter indicates no setting)

- OSPF Process ID можно выбрать ID процесса OSPF;
- **Default-Information Originate** можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) возможность создания маршрута по умолчанию;
- Always можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) возможность всегда предлагать маршрут по умолчанию;
- Metric Type можно установить тип метрики: External Type 1 или External Type 2;
- Metric можно вручную указать значение для метрики (от 0 до 16777214).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

13.3.8. Redistribute Router (Перераспределение маршрутов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Redistribute Router								
OSPF Process ID	0 🗸							
Routing Type	Connected 🗸							
Tag Value		(0-4294967295, Default is 0, No parameters indicates of)-4294967295, Default is 0, No parameters indicates default value)					
Metric Type	External Type 2 🗸							
Metric		(0-16777214, No parameter indicates no setting)						
		Add						
6900		Redistribute Router Table						
Showing 10 V Entries		Showing 0 to 0 of 0 entries			Search			
No. Routin	ig Type	Redistribute OSPF Process ID		Tag Value	Metric Type Metric			
		0 results found.						
	Delete First Previous Next Last							

- OSPF Process ID можно выбрать ID процесса OSPF;
- Routing Type можно установить тип маршрутов для перераспределения: Connected (подключённый), Kernel-маршрут, BGP-маршрут, RIP-маршрут, OSPF-маршрут или Static Route (статический маршрут);
- Tag Value можно указать идентификационный номер маршрута (от 0 до 4294967295);
- **Metric Type** можно установить тип метрики: External Type 1 или External Type 2;
- Metric можно вручную указать значение для метрики (от 0 до 16777214).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет тип маршрутизации в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный тип маршрутизации из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).



В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.3.9. View OSPF Information (Информация об OSPF)

В данной вкладке отображается информация о работе протокола OSPF (в строке OSPF Entries):

View OSPF Information						
OSPF Entries	OSPF Information					
	OSPF Routing Information Table					
Routing Process "ospf 0" with ID 192.168.20.70 Process bound to VRF default Process uptime is 16 hours 48 minutes Conforms to RFC2328, and RFC1583Compatibility flag is disabled Supports only single TOS(TOS0) routes Supports opaque LSA Supports Graceful Restart Grace period for Graceful Restart 60 secs Supports helper mode for Graceful Restart SPF schedule delay 5 secs. Hold time between two SPFs 10 secs						

- OSPF Information основные сообщения,
- OSPF Database сообщения базы данных о состоянии соединения,
- OSPF Neighbor сообщения о соседних устройствах.

13.4. BGP Route (BGP-маршрутизация)

13.4.1. Basic Config (Базовые настройки)

В данной вкладке можно настроить работу протокола BGP:

		Basic Config			
		BGP Global Config			
		Aggregate Nexthop Check	Disabled ~		
		RFC1771 Path Select	Disabled 🗸		
		RFC1771 Strict	Disabled 🗸		
		Apply			
		Create AS			
AS Number		(Number:1-4294967295)			
		Add			
		AS Table			
Showing 10 🗸 Entries	\$	howing 1 to 1 of 1 entries			Search
	No.		AS	Number	
	1			1000	
		Delete			First Previous 1 Next Last

- Aggregate Nexthop Check можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) проверку следующего хопа агрегированных маршрутов BGP;
- RFC1771 Path Select можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) выбор пути по алгоритму RFC 1771;



- **RFC1771 Strict** можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) строгое соответствие маршрутов ограничениям RFC 1771;
- AS Number можно вручную указать номер автономной системы (от 1 до 4294967295).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки. Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет номер AS в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный номер AS из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.4.2. Network Config (Настройки сети)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Netv	ork Config			
	AS Number	1000 🗸				
205	IP Prefix	IP Address	/ Prefix			
	BACKDOOR 🕐	Disabled •				5102
		BGP	Add letwork Table			65
Showing 10 V Entries	wing 10 V Entries Showing 0 to 0 of 0 entries					Search
No.		IP Prefix			BACKDOOR	
		0 m	sults found.			
		Delete		482		First Previous Next Last

- AS Number можно выбрать номер AS;
- IP Prefix можно указать IP-адрес и сетевой префикс;
- BACKDOOR можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) данную функцию.

Кнопка «Add» сохраняет и добавляет адрес в список. Кнопка «Delete» удаляет выбранный адрес из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



13.4.3. Aggregate Address (Совокупный адрес)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Aggreate Address	5	
	AS Number 1000	~		
205	IP Prefix IP Add	dress / Pref	fix	
	Summary-Only 🕜 Enable	ed 🗸		
	AS 🕜 Enable	ed 🗸		
	Address Ag	Add	ation Table	
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 e	entries		Search
No.	IP Prefix		Summary-Only	AS
	Delete	0 results found.		First Previous Next Last

- AS Number можно выбрать номер AS;
- IP Prefix можно указать IP-адрес и сетевой префикс;
- Summary-Only можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) объявление только суммарного маршрута;
- AS можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) показ номера AS на пути в списке.

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет адрес в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный адрес из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.4.4. Redistribute Router (Перераспределение маршрутов)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

			Redistribu	ite Router		
		AS Number	1000	×		
		Routing Type	Connected	v		
			Ad	Id		
			Redistribute	Router Table		
Showing 10 👻	Entries	Showing 0 to 0) of 0 entries			Search
	No.	Routing Type			OSPF Process ID	
			0 results	i found.		
			Delete			First Previous Next Last

• AS Number – можно выбрать номер AS;



• Routing Type — можно установить тип маршрутов для перераспределения: Connected (подключённый), Kernel-маршрут, RIP-маршрут, OSPF-маршрут или Static Route (статический маршрут).

Кнопка «**Add**» сохраняет и добавляет тип маршрутизации в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный тип маршрутизации из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

13.4.5. Neighbor Config (Настройки соседа)

В данной вкладке доступны настройки для отправки обновлений по BGP соседнему устройству:

Neighor Config							
AS Numb							
Neighor Addre							
AS Numb							
	Add						
		Neighor Config Table					
Showing 10 V Entries	Sho	wing 1 to 1 of 1 entries	Search				
No.	No. Neighor Address						
1	1 2.1.1.1						
	Delete First Previous 1 Next Last						

- AS Number можно выбрать номер AS;
- Neighbor Address можно вручную указать IPv4/IPv6-адрес соседнего устройства;
- AS Number можно вручную указать номер AS соседнего устройства (от 1 до 4294967295).

Кнопка «Add» сохраняет и добавляет адрес в список. Кнопка «Delete» удаляет выбранный адрес из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



13.4.6. BGP Correlative Config (Соответствующие настройки BGP)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	BGP Correlative Config	
AS Number	1000 ~	
Command	always-compare-med	
Command Enabled	Enabled 🗸	
	Apply	
Command		Command Value
always-compare-med		Disabled
bestpath as-path ignore	Disabled	
bestpath compare-confed-asp	Disabled	
bestpath compare-routeric	8	Disabled

- AS Number можно выбрать номер AS;
- **Command** можно установить нужную команду;
- Command Enabled можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) указанную команду.

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

13.4.7. Timer Config (Настройки таймера)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

Timer Config					
AS Number	1000 🗸				
Keepalive Interval	60	(0-65535s, Default:60s)			
Holdtime	240	(0-65535s, Default:240s)			
		Apply			

- AS Number можно выбрать номер AS;
- Keepalive Interval можно вручную установить временной интервал между отправкой сообщений keepalive (от 0 до 65535 секунд);
- Holdtime можно вручную установить временной интервал, по истечении которого соседнее устройство будет считаться недоступным (от 0 до 65535 секунд).

Кнопка «**Apply**» сохраняет заданные настройки.

13.4.8. View BGP Information (Информация о BGP)

В данной вкладке отображается информация о работе протокола BGP (в строке BGP Entries):

BGP Information						
BGP Entries	Status 👻					
	BGP Neighbor					
BGP table version is 532, local router ID is 192.168.20.70 Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - interna S Stale Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path *>i35.0.0.0 2.1.1.1 100 0 i Total number of prefixes 1						

- Status сообщения, разрешённые BGP;
- BGP Neighbor сообщения о соседних устройствах.



13.5. Routing Table (Таблица маршрутизации)

В данной вкладке отображается таблица маршрутизации со следующей информацией (в строке Routing-Table

Entries):

Routing Table						
Rout	ting-Table Entries	Status 🗸				
Routing Status Table						
Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP						
O - OSPF, IA - OSPF inter area						
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2						
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2						
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area						
* - candidate default						
C 127.0.0.0/8 is directly connected, Loopback tag:0						
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan1 tag:0						
Total routes are : 2 item(s)						
				e. 71		

- Status состояние,
- Database база данных,
- Connect Route подключённые маршруты,
- **RIP Route** RIP-маршрутизация,
- Static Route статическая маршрутизация,
- Statistics статистики,
- OSPF Route OSPF-маршрутизация,
- Kernel Route Kernel-маршрутизация,
- FIB база данных пересылки.

14. Раздел «Multicast Manage» («Управление многоадресной рассылкой»)

14.1. IGMP Snooping Config (Настройки IGMP Snooping)

14.1.1. Basic Config (Базовые настройки)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Basic	Config		
This page is used to configure the basic parameters	of the IGMP SNOOPING functi	on			
	Status	Disabled 🗸			
	VLAN ID 🕜		Please select		
		IGMP V	/LAN List		
Showing 10 V Entries	Shov	wing 0 to 0 of 0 entries			Search
		VLAN ID		Status	
		0 result	ts found.		
		Delete			First Previous Next Last

- Status можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) функцию IGMP Snooping;
- VLAN ID можно выбрать VLAN ID.

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет VLAN в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный VLAN из списка.



Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

14.1.2. Static Router Port (Статический маршрутизатор)

-						
к		דרבם החת בעת בחענ	DOMUNA DOCT			DOMOTOLI.
υ	даппои с	окладке для паст	ройки досі	уппы след	ующие па	

	Static Router Port Config	
This page is used to configure static routing ports and corresponding ag	ing time	
VLAN ID	Please select	
Static Router Port	Please select	
Operation Type 📀	Not Set 🗸	
Alive Time	255 (1-65535,Default:255)	
	Apply	
	VLAN Based Static Routing Port List	
Showing 10 V Entries	Showing 1 to 1 of 1 entries	Search
VLAN ID	Static Router Port	Alive Time
1		255
		First Previous 1 Next Last

- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Static Router Port можно выбрать порт для статической маршрутизации;
- Alive time можно вручную установить время жизни порта маршрутизатора (от 1 до 65535).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет порт в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



14.1.3. VLAN Config (Настройки VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		VL	AN Config	5-	
This page is used to configu	re IGMP SNOOPING VLAN related parameters				
	VLAN ID		Please select		
	Immediate leave	Enabled 🗸			
	L2-general-Querier	Enabled 🗸			
Group number		50	(1-65535,Default:50)		
Source Table Number		40	(1-65535,Default:40)		
			Apply		
		IGMP VLAN	Configuration List		
Showing 10 👻 Entries	si	howing 1 to 1 of 1 entries		Search	
VLAN ID	Immediate leave	L2-general-Querier	Group number	Source Table Number	
1	Disable	Disable	50	40 First Previous 1 Next	Last

- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Immediate leave можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) функцию быстрого отключения порта от multicast-потока;
- L2-general-querier можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) данную функцию;
- Group number можно вручную установить предел общего количества присоединившихся групп (от 1 до 65535);
- Source table number можно вручную установить количество записей об источниках в каждой группе, в т. ч. включённых и исключённых источниках (от 1 до 65535).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет VLAN в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



14.1.4. Querier Config (Настройки запросов)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

			Quer	ier Config		
This page is used to c	onfigure query related parameters					
		VLAN ID		Please select		
	Que	ry-Interval	125	(1-65535,Default:125)		
	Query-	Mrsp-Max	10	10 (1-25,Default:10)		
Query-Robustness				2 (2-10,Default:2)		
	Suppression-Quer	ry-Time 🔞	255	(1-65535,Default:255)		
				Apply		
			Querier Co	onfiguration List		
Showing 10 🗸 Ent	ries	Showing 1 to 1	of 1 entries		Search	
VLAN ID	Query-Interval Query	y-Mrsp-Max		Query-Robustness	Suppression-Query-Time 🧑	
1	125	10		2	First Previous 1 Next Last	

- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Query-Interval можно вручную задать временной интервал между сообщениями запроса (от 1 до 65535 секунд);
- Query-mrsp-max можно вручную задать максимальное время ответа на запрос (от 1 до 25 секунд);
- Query-robustness можно вручную задать количество запросов без ответа (от 2 до 10);
- Suppression-query-time можно вручную задать время подавления запросов (от 1 до 65535 секунд).

Кнопка «Apply» сохраняет и добавляет Querier в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

14.1.5. Multicast Table (Таблица Multicast)

В данной вкладке отображается информация о мультикастовых группах, времени ожидания, источниках. Для просмотра необходимо выбрать VLAN ID.

	400	Multicas	t Table	50	
This page is used to view the multicast	table				
	VLAN ID	VLAN0001 ~			
505 5500		Арр	ły		
		Multicas	t table		
Showing 10 V Entries		Showing 0 to 0 of 0 entries			Search
Number	Group IP	Member Port	Exptime	Source MAC	Vertion
		0 results	found.		
612		2.90	<u></u>		First Previous Next Last



Кнопка «Apply» выводит информацию в таблицу.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

14.2. MLD Snooping Config (Настройки MLD Snooping)

14.2.1. Basic Config (Базовые настройки)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		E	lasic Config		
This page is used to configure the basic param	sters of the MLD SNOOPING function	n			
	Status	Disabled	•		
	VLAN ID 📀		Please select		
		M	Apply		
Showing 10 ¥ Entries	Shov	ving 0 to 0 of 0 entries			Search
		VLAN ID		Status	
			0 results found.		
		Delete			First Previous Next Last

- Status можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) функцию MLD Snooping;
- VLAN ID можно выбрать VLAN ID.

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет VLAN в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный VLAN из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



14.2.2. Static Router Port (Статический маршрутизатор)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

This page is used to configure static routing ports and corresponding aging time VLAN ID Please select Static Router Port Please select Operation Type () Not Set Alive Time 255 VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 VLAN ID Showing 1 to 1 of 1 entries YLAN ID Static Router Port 1 255		Sta	atic Router Port Config	Last and the second
VLAN ID Please select Static Router Port Please select Operation Type () Not Set Alive Time 255 Alive Time Apply VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 • Entries Showing 1 to 1 of 1 entries YLAN ID Static Router Port 1 255	This page is used to configure static routing ports and corresponding ag	ing time		
Static Router Port Please select Operation Type () Not Set Alive Time 255 Alive Time 255 Apply VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 Entries Showing 10 Showing 1 to 1 of 1 entries VLAN ID Static Router Port 1 255	VLAN ID		Please select	
Operation Type () Not Set Alive Time 255 Apply Apply Showing 10 · Entries Showing 1 to 1 of 1 entries Showing 10 · Entries Showing 1 to 1 of 1 entries VLAN ID Static Router Port 1 255	Static Router Port		Please select	
Alive Time 255 (1-65535, Default:255) Apply VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 V Entries Showing 1 to 1 of 1 entries VLAN ID Static Router Port 1 Alive Time	Operation Type 🔞	Not Set		
Apply VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 • Entries Showing 1 to 1 of 1 entries VLAN ID Static Router Port 1 Alive Time 1 255	Alive Time	255	(1-65535,Default:255)	
VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 • Entries Showing 1 to 1 of 1 entries Search VLAN ID Static Router Port Alive Time 1 255			Apply	
VLAN Based Static Routing Port List Showing 10 • Entries Showing 1 to 1 of 1 entries Search VLAN ID Static Router Port Alive Time 1 255				
Showing 10 Entries Showing 1 to 1 of 1 entries Search VLAN ID Static Router Port Alive Time 1 255		VLAN	Based Static Routing Port List	
VLAN ID Static Router Port Alive Time 1 255	Showing 10 V Entries	Showing 1 to 1 of 1	entries	Search
1 255	VLAN ID	1	Static Router Port	Alive Time
COME DEWARDER 1 MANA	1			255

- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Static Router Port можно выбрать порт для статической маршрутизации;
- Alive time можно вручную установить время жизни порта маршрутизатора (от 1 до 65535).

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет порт в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries</u>»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

14.2.3. VLAN Config (Настройки VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		VL	AN Config		
This page is used to config	ure MLD SNOOPING VLAN related parameters				
	VLAN ID		Please select		
	Immediate leave	Enabled 👻			
	L2-general-Querier	Enabled •			
	Group number	50	(1-65535,Default:50)		
	Source Table Number	40	(1-65535,Default:40)		
			Apply		
		MLD VLA	Configuration List		
Showing 10 👻 Entries	s	howing 1 to 1 of 1 entries		Search	
VLAN ID	Immediate leave	L2-general-Querie	r Group number	Source Table Number	
1	Disable	Disable	50	40	
				First Previous 1 Next Last	



- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Immediate leave можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) функцию быстрого отключения порта от multicast-потока;
- L2-general-querier можно отключить (Disabled) или включить (Enabled) данную функцию;
- Group number можно вручную установить предел общего количества присоединившихся групп (от 1 до 65535);
- Source table number можно вручную установить количество записей об источниках в каждой группе, в т. ч. включённых и исключённых источниках (от 1 до 65535).

Кнопка «Apply» сохраняет и добавляет VLAN в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

14.2.4. Querier Config (Настройки запросов)

В данной вкладке для настройки доступны следующие параметры:

			Quer	ier Config	
This page is used to co	onfigure query related parameters				
		VLAN ID		Please select	
		Query-Interval	125	(1-65535,Default:125)	
		Query-Mrsp-Max	10	(1-25,Default:10)	
		Query-Robustness	2	(2-10,Default:2)	
	Sup	opression-Query-Time 🔞	255	(1-65535,Default:255)	
				Apply	
			Querier Co	onfiguration List	
Showing 10 ¥ Entr	ies	Showing 1 to	1 of 1 entries		Search
VLAN ID	Query-Interval	Query-Mrsp-Max		Query-Robustness	Suppression-Query-Time 🧑
1	125	10		2	
					First Previous 1 Next Last

- VLAN ID можно выбрать VLAN ID;
- Query-Interval можно вручную задать временной интервал между сообщениями запроса (от 1 до 65535 секунд);
- Query-mrsp-max можно вручную задать максимальное время ответа на запрос (от 1 до 25 секунд);
- Query-robustness можно вручную задать количество запросов без ответа (от 2 до 10);
- Suppression-query-time можно вручную задать время подавления запросов (от 1 до 65535 секунд).

Кнопка «Apply» сохраняет и добавляет Querier в список.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).



В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции (<u>«Search»</u>).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

14.2.5. Multicast Table (Таблица Multicast)

В данной вкладке отображается информация о мультикастовых группах и времени ожидания. Для просмотра необходимо выбрать VLAN ID.

		Multicast Table		
This page is used to view the multicast t	able			
	VLAN ID	VLAN0001 V		
		Apply		
		Multicast table		
Showing 10 🗸 Entries		Showing 0 to 0 of 0 entries		Search
Number	Group IP	Member Port	Exptime	Vertion
		0 results found.		
				First Previous Next Last

Кнопка «Apply» выводит информацию в таблицу.

Над таблицей в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления таблицей:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

15. Раздел «QoS Config» («Настройки QoS»)

15.1. Port Config (Настройки порта)

15.1.1. Trust Config (Настройки доверия)

В данной вкладке находятся настройки режима доверия порта:

Trust Config						
This page is used to set port trust configuration						
Port	Please select					
Trust Class	cos 🗸					
Operation Type	Add 🗸					
Apply						
Port	Trust Class					
Ethernet1/0/1	COS					
Ethernet1/0/2	COS					



- Port можно выбрать порт;
- Trust class можно установить режим доверия: COS или DSCP;
- **Operation type** можно выбрать тип операции: add (добавить) или delete (удалить) правило для порта.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

15.1.2. Weight Config (Настройки веса очередей)

В данной вкладке можно настроить порт для обработки пакетов с разным приоритетом в соответствии с различными алгоритмами планирования очередей:

Weight Config					
This page is used to set the port scheduling mode and queue weights					
Scheduling Type	sp 🔹				
Port		Please select			
Weight1	1	weight(0-127)			
Weight2	2	weight(0-127)			
Weight3	3	weight(0-127)			
Weight4	4	weight(0-127)			
Weight5	5	weight(0-127)			
Weight6	6	weight(0-127)			
Weight7	7	weight(0-127)			
Weight8	8	weight(0-127)			
	1	Apply			

- Scheduling type можно установить тип планирования: sp (строгий), wrr (взвешенный циклический) или wdrr (взвешенный дефицитный циклический);
- Port можно выбрать порт;
- Weight 1/2/3/4/5/6/7/8 можно вручную установить вес очереди (от 0 до 127).

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.

15.1.3. CoS-To-IntP Config (Настройки CoS-To-IntP)

В данной вкладке можно настроить соответствие между значением CoS и IntP – внутренним приоритетом (очередью).

		4802		CoS-To-IntP Ma	р			
This page is used to	This page is used to set the mapping relationship between COS and internal priority							
CoS	0	1	2	3	4	5	6	7
IntP 🕜	0	1	2	3	4	5	6	7
Apply								

Кнопка «Apply» отображает конфигурацию карты преобразований.



15.1.4. DSCP-To-IntP Config (Настройки DSCP-To-IntP)

В данной вкладке можно настроить соответствие между значением DSCP и IntP – внутренним приоритетом (очередью):

	DSCP-To-IntP Map	
This page is used to set the mapping relationship between DSCF	and internal priority	
DSCP	Please select	
IntP 🕜	0 ~	
	Apply	

- DSCP можно установить значение DSCP (от 0 до 63);
- IntP можно установить значение приоритета (от 0 до 7).

Кнопка «Apply» отображает конфигурацию карты преобразований:

DSCP	Internal Priority						
0	0	16	2	32	4	48	6
1	0	17	2	33	4	49	б
2	0	18	2	34	4	50	6
3	0	19	2	35	4	51	б
4	0	20	2	36	4	52	6
5	0	21	2	37	4	53	6

15.1.5. Policy Config (Настройки политики)

В данной вкладке можно настроить таблицу политик для порта:

	Policy Config
This page is used to set policy configuration on the port	
Port	Please select
Policy-Map Name	•
Operation Type	Add 🗸
Port	Policy-Map Name
Ethernet1/0/1	none
Ethernet1/0/2	none
Ethernet1/0/3	none

- Port можно выбрать порт;
- Policy-map name можно задать название для добавляемой политики;
- Operation type можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) политику.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки.



15.2. Class-Map Config (Настройка карты классов)

15.2.1. Class-Map Config (Настройка карты классов)

В данной вкладке можно настроить карту классов. Для этого необходимо вручную задать название для карты (до 64 символов) и нажать на кнопку «**Apply**» для сохранения и добавления в список.

	Class-Map Config	
This page is used to set class map entries		
Class-Map Name	Length(1-64)	
	Apply	
	Class-Map List	
Showing 10 V Entries Showing	g 0 to 0 of 0 entries	Search
Entries	Class	-Map Name
	0 results found.	
	Delete	First Previous Next Last

Кнопка «Delete» удаляет выбранную карту классов из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries</u>»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

15.2.2. Class-Map Rule Config (Настройки правил для карт классов)

Настройки правила «Access Group» («Группа доступа»).

	Class-	Map Rule Config			
This page is used to set the matching rules for class map					
Class-Map Name	1 *				
Match Rule	Access Group 🗸				
ACL list name		Length(1-64)			
Operation Type	Add 🗸				
Apply					

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: access group (группа доступа: IP ACL, MAC ACL, стандартный IPv6 ACL или MAC-IP ACL);
- ACL list name можно задать название для списка контроля доступа (до 64 символов);
- Operation type можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.



Настройки правила «IP DSCP».

Class-Map Rule Config							
This page is used to set the matching rules for class map							
Class-Map Name	1 *						
Match Rule	IP DSCP 👻						
IP DSCP 0		Length(0-63)					
IP DSCP 1		Length(0-63)					
IP DSCP 2		Length(0-63)					
IP DSCP 3		Length(0-63)					
IP DSCP 4		Length(0-63)					
IP DSCP 5		Length(0-63)					
IP DSCP 6		Length(0-63)					
IP DSCP 7		Length(0-63)					
Operation Type	Add 🗸						
Apply							

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: IP DSCP;
- IP DSCP 0/1/2/3/4/5/6/7 можно вручную указать значение для IP DSCP (от 0 до 63);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки и добавляет правило в список.

Настройки правила «IP Precedence» («IP-приоритет»).

Class-Map Rule Config							
This page is used to set the matching rules for class map							
Class-Map Name	1 ~						
Match Rule	IP Precedence 🗸						
IP Precedence0		Length(0-7)					
IP Precedence1		Length(0-7)					
IP Precedence2		Length(0-7)					
IP Precedence3		Length(0-7)					
IP Precedence4		Length(0-7)					
IP Precedence5		Length(0-7)					
IP Precedence6		Length(0-7)					
IP Precedence7		Length(0-7)					
Operation Type	Add 🗸						
		Apply					

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: IP Precedence (IP-приоритет);
- IP Precedence 0/1/2/3/4/5/6/7 можно вручную указать значение для IP-приоритета (от 0 до 7);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.



Настройки правила «VLAN».

Class-Map Rule Config						
This page is used to set the matching rules for class map						
Class-Map Name	1 🗸					
Match Rule	VLAN 🗸					
VLAN 0		Length(1-4094)				
VLAN 1		Length(1-4094)				
VLAN 2		Length(1-4094)				
VLAN 3		Length(1-4094)				
VLAN 4		Length(1-4094)				
VLAN 5		Length(1-4094)				
VLAN 6		Length(1-4094)				
VLAN 7		Length(1-4094)				
Operation Type	Add 🗸					
Apply						

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: VLAN;
- VLAN 0/1/2/3/4/5/6/7 можно вручную указать значение для VLAN (от 1 до 4094);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки и добавляет правило в список.

Настройки правила «CoS».

Class-Map Rule Config						
This page is used to set the matching rules for class map						
Class-Map Name	1 ~					
Match Rule	cos 🗸					
COS 0		Length(0-7)				
COS 1		Length(0-7)				
COS 2		Length(0-7)				
COS 3		Length(0-7)				
COS 4		Length(0-7)				
COS 5		Length(0-7)				
COS 6		Length(0-7)				
COS 7		Length(0-7)				
Operation Type	Add 🗸					
Apply						

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: COS;
- COS 0/1/2/3/4/5/6/7 можно вручную указать значение для COS (от 0 до 7);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.



Настройки правила «IPV6 DSCP».

Class-Map Rule Config						
This page is used to set the matching rules for class map						
Class-Map Name	1 🗸					
Match Rule	IPV6 DSCP 🗸					
IPV6 DSCP 0		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 1		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 2		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 3		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 4		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 5		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 6		Length(0-63)				
IPV6 DSCP 7		Length(0-63)				
Operation Type	Add 🗸					
Apply						

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: IPV6 DSCP;
- IPV6 DSCP 0/1/2/3/4/5/6/7 можно вручную указать значение для IPV6 DSCP (от 0 до 63);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.

Кнопка «Apply» сохраняет заданные настройки и добавляет правило в список.

Настройки правила «IPV6 Flowlabel».

- CO2	(Class-Map Rule Config			
This page is used to set the matching rules for class map					
Class-Map Name	1 ~				
Match Rule	IPV6 Flowlabel				
IPV6 Flowabel 0		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 1		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 2		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 3		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 4		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 5		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 6		Length(0-1048575)			
IPV6 Flowabel 7		Length(0-1048575)			
Operation Type	Add 🗸				
Apply					

- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Match rule можно установить правило: IPV6 Flowlabel;
- IPV6 Flowlabel 0/1/2/3/4/5/6/7 можно вручную указать значение для IPV6 Flowlabel (от 0 до 1048575);
- Operation type можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.



Список созданных правил.

			Class-Map	matching rule tab	ble		
Showing 10 V Entries		Showing 1 to	1 of 1 entries				Search
Class-Map Name	ACL list name	VLAN	COS	IP DSCP	IP Precedence	IPV6 DSCP	IPV6 Flowabel
1	none	none	none	none	none	none	none
	10000						First Previous 1 Next Last

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing … Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

15.3. Policy-Map Config (Настройки карты политик)

15.3.1. Policy Name Config (Настройки названия политики)

В данной вкладке можно вручную задать название для карты политики (до 64 символов), затем нажать на кнопку **«Apply**», чтобы сохранить и добавить карту в список.

This second based by	- Norman and in	Policy Name Config		
This page is used to set j	policy map entries			
	Policy-Map Name	Length(1-64)		
		Apply		
		Policy-Map List		
Showing 10 V Entries	s Show	ing 1 to 1 of 1 entries		Search
	Entries		Policy-Map Name	
	1		1	
		Delete	1.05	First Previous 1 Next Last

Кнопка «Delete» удаляет выбранную карту политики из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.



15.3.2. Policy Class Config (Настройки классов политик)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Policy Class Config							
This page is used to set policy classification rules								
	Policy-Map Name	1 •						
	Class-Map Name	1 •						
	Inserted Before The Class-Map Name	1 ~						
	Apply							
	Policy-Map-Class List							
Showing 10 V Entries	Showing 1 to 1 of 1 entries		Search					
	Policy-Map Name	Class	-Map Name					
	1		1					
	Delete		First Previous 1 Next Last					

- Policy-map name можно выбрать название карты политики;
- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Inserted before the class-map name добавить новую настроенную карту классов перед существующей (указать её название), чтобы повысить приоритет новой карты классов.

Кнопка «**Apply**» сохраняет и добавляет класс политик в список. Кнопка «**Delete**» удаляет выбранный класс политик из списка.

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

15.3.3. Policy Mark Config (Настройки политики маркировки)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

	Policy I	Mark Config	
This page is used to set policy tags			
Policy-Map Name	1 *		
Class-Map Name	1 *		
Mark Type	cos 🗸		
cos		Length(0-7)	
Operation Type	Add 🗸		
		Apply	

- Policy-map name можно выбрать название карты политик;
- Class-map name можно выбрать название карты классов;



- Mark type можно установить тип маркировки: IP DSCP, IP precedence (IP-приоритет), drop-precedence (приоритет отбрасывания), internal-priority (внутренний приоритет) или cos;
- DSCP можно вручную указать значение DSCP (от 0 до 63);
- Precedence можно вручную указать IP-приоритет (от 0 до 7);
- Drop-precedence можно вручную указать приоритет отбрасывания (от 0 до 2);
- Internal-priority можно вручную указать внутренний приоритет (от 0 до 7);
- COS можно вручную указать значение для Cos (от 0 до 7);
- **Operation type** можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) правило.

Кнопка «Apply» сохраняет и добавляет политику в список.

Policy Mark List							
Showing 10 V Entries Showing 1 to 1 of 1 entries Search							
Policy-Map Name	Class-Map Name	cos	IP DSCP	IP Precedence	Internal Priority	Drop Precedence	
1	1	0	none	none	none	none	
						First Previous 1 Next Last	

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

15.3.4. Policy Bandwidth (Политика пропускной способности)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

			Policy Bandwidth
This page is used to set policy bandwidth configural	tion		
Burst ID1	1024	Length(1-8192)	
Burst ID2	1024	Length(1-8192)	
			Apply
Poli	cy-Map Name	1 ~	
Cla	iss-Map Name	1 ~	
	Burst ID	1 ~	
В	andwidth Rate		Length(1-1000000)
c	peration Type	Add 🗸	
			Apply

- Burst ID1 можно вручную задать значение (от 1 до 8192);
- Burst ID2 можно вручную задать значение (от 1 до 8192);
- Policy-map name можно выбрать название карты политик;
- Class-map name можно выбрать название карты классов;
- Burst ID можно выбрать Burst ID (от 1 до 2);
- Bandwidth Rate можно вручную указать скорость передачи данных (от 1 до 10000000 килобит в секунду);
- Operation type можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) политику.



Кнопка «Apply» сохраняет настройки и добавляет политику в список.

Policy Bandwidth List							
Showing 10 V Entries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search				
Policy-Map Name	Class-Map Name	Burst ID(Kbps)	Bandwidth Rate				
0 results found.							
			First Previous Next Last				

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице («Showing ... Entries»).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

Также в данной вкладке доступны дополнительные кнопки управления списком:

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.

15.3.5. Policy VLAN (Политика VLAN)

В данной вкладке доступны следующие настройки:

		Policy VLAN				
This page is used to set policy configurations on VLANs						
Policy-Map Name	1 *					
Vlan List 🕜		(1-100)characters				
Operation Type	Add 🗸					
Apply						

- Policy-map name можно выбрать название карты политик;
- VLAN List можно вручную указать VLAN ID (от 1 до 4094);
- Operation type можно выбрать тип операции: Add (добавить) или Delete (удалить) политику.

Кнопка «Apply» сохраняет и добавляет политику в список.

	VLAN Policy List		
Showing 10 CEntries	Showing 0 to 0 of 0 entries		Search
VLAN ID		Policy-Map Name	
			First Previous Next Last

Над списком в левом верхнем углу можно установить количество отображающихся записей на одной странице (<u>«Showing ... Entries»</u>).

В правом верхнем углу над списком расположена строка для поиска нужной позиции («Search»).

- кнопка «First» возвращает на первую страницу,
- кнопка «Previous» позволяет перейти на предыдущую страницу,
- кнопка «Next» позволяет перейти на следующую страницу,
- кнопка «Last» позволяет перейти на последнюю страницу.